



de BEDIENUNGSANLEITUNG

Deutsch

Originalbetriebsanleitung - ID164/500

Inhaltsverzeichnis

Allgemeines
Lesehinweis
Hinweise, Symbole und Abkürzungen 3 Sicherheitshinweise
Lebensgefahr durch Strom5 Sicherheit gegen Manipulation5
Produktbeschreibung 5
Systemübersicht5Lieferumfang6Bestimmungsgemäßer Gebrauch und Einsatzgebiet6Fingerscanner6Codetastatur10Steuereinheit11
Technische Daten .14 Installation .16 Inbetriebnahme .17
Geräte in Betrieb nehmen und Normalbetrieb herstellen
Bedienkonzept21
Anwendung der Erfassungseinheit mit Steuereinheitsmenü21
Sicherheitscode eingeben21Sicherheitscode ändern23LED-Helligkeit des Fingerscanners einstellen24Hintergrundbeleuchtung der Codetastatur einstellen25Signalisierung des Tastendrucks der Codetastatur einstellen31Signal der Codetastatur beim Öffnen aktivieren oder deaktivieren33Relaisschaltzeiten einstellen34ekey home converter KNX RS-485 einstellen36Digitaler Eingang bzw. digitale Eingänge einstellen37Nutzer einspeichern39Nutzercode einspeichern47Tür öffnen50Nutzer, Finger und RFID-Transponder löschen53Nutzer und Nutzercodes löschen55

Messemodus ausführen	57
Anwendung des Fingerscanners mit App	60
App herunterladen Erstmalige Koppelung eines mobilen Gerätes durchführen Bluetooth deaktivieren Weitere mobile Geräte koppeln Mehrere Bluetooth-Fingerscanner verwalten Benutzerkoppelungscode einspeichern App-Sicherheitscode zurücksetzen. System vor Verlust des mobilen Gerätes schützen Tür öffnen	
System auf Werkseinstellung zurücksetzen	67
Über die Steuereinheit Über die App	68 69
Software updaten	69
Fehleranzeigen und -behebung	69
Steuereinheit	69
Fingerscanner Codetastatur	71 72
Fingerscanner Codetastatur Instandhaltung	
Fingerscanner Codetastatur Instandhaltung Entsorgung	
Fingerscanner Codetastatur Instandhaltung Entsorgung Konformitätserklärung	

Allgemeines

ekey biometric systems GmbH betreibt ein Qualitätsmanagementsystem nach EN ISO 9001:2008 und ist zertifiziert.

Diese Anleitung ist ein Teil des Produktes. Bewahren Sie sie sorgfältig auf. Für weitere Informationen zum Produkt kontaktieren Sie Ihren Fachhändler.

In den folgenden Fällen können der sichere Betrieb und die Funktion der Geräte beeinträchtigt sein. Die Haftung aufgrund von Fehlfunktionen geht in diesem Fall auf den Betreiber/Nutzer über:

- Die Systemgeräte werden nicht entsprechend der Anleitungen installiert, benutzt, gewartet und gereinigt;
- Die Systemgeräte werden außerhalb des bestimmungsgemäßen Gebrauches eingesetzt;
- An den Systemgeräten werden vom Betreiber unautorisierte Modifikationen vorgenommen.

Diese Bedienungsanleitung unterliegt keinem Änderungsdienst. Optische und technische Änderungen, Irrtümer, Satz- und Druckfehler bleiben vorbehalten.

Generell gelten unsere allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen in der Fassung des Kaufdatums. Siehe <u>http://www.ekey.net</u>.

Gewährleistung und Herstellergarantie

Produkt-

haftung und

beschränkung

Haftungs-

Hinweise, Symbole und Abkürzungen



Symbole:

1.	Schritt-für-Schritt Handlungsanweisungen
i	Verweise auf Abschnitte dieser Anleitung
d	Verweise auf die Montageanleitung
41	Verweise auf den Verkabelungsplan
	Auflistungen ohne festgelegte Reihenfolge, 1. Ebene
Anzeigewert	Anzeigewerte
ekey home FS UP	Produktnamen
MENÜPUNKT	Menüpunkte
Taste	Tasten

Abkürzungen und Begriffe:

AP	Aufputz
FAR	False Acceptance Rate
FRR	False Rejection Rate
FS	Fingerscanner
IN	integra
REG	Reiheneinbaugerät
RFID	Radio-Frequency-Identification
SE	Steuereinheit
UP	Unterputz
ZnR	Zustand nach Reset

Erfassungseinheit Fingerscanner oder Codetastatur

Sicherheitshinweise

GEFAHR Alle ekey home-Geräte sind mit Schutzkleinspannung zu betreiben. Versorgen Sie sie ausschließlich mit Netzteilen der Schutzklasse 2 It. VDE 0140-1. Bei Missachtung besteht Lebensgefahr durch elektrischen Schlag. Nur Elektrofachkräfte dürfen den elektrischen Anschluss durchführen!

Montieren Sie die Steuereinheit im sicheren Innenbereich. Sie vermeiden damit Manipulationen von außen.

Produktbeschreibung



Systemübersicht

Sicherheit

Manipulation

gegen

- Abb. 1: Übersicht des Systems
 - 1 Verbindungskabel Erfassungseinheit-Steuereinheit
 - 2 Netzteil
 - 3 Steuereinheit
 - 4 Erfassungseinheit
 - 5 Verteilerkasten
 - 6 Motorschloss
 - 7 Kabelübergang
 - 8 Verbindungskabel Steuereinheit-Motorschloss



Lebensgefahr durch Strom

Lieferumfang	 Erfassungseinheit; RFID-Transponder bei Fingerscanner mit RFID-Funktion; Steuereinheit; Bedienungs- und Montageanleitung, Verkabelungsplan; Optional: Passendes Zubehör (Kabelübergang, Netzteil, Verbindungskabel, Abdeckungen usw.).
Bestimmungs- gemäßer Gebrauch und Einsatzgebiet	Dieses Produkt ist ein Zutrittssystem mit biometrischem oder geistigem Identifikationsmerkmal (Fingerscan oder Nutzercode). Das System besteht aus Erfassungseinheit und Steuereinheit. Es ist in unterschiedlichen Modellen und Komponentenkombinationen erhältlich.
	Das biometrische Zutrittssystem erfasst die Merkmale (Minutien) der Fingerlinien, vergleicht sie mit aus dem Referenz-Fingerbild gespeicherten biometrischen Informationen und öffnet bei Übereinstimmung die Tür. Eine Baureihe erlaubt die Identifikation des Nutzers und die Öffnung der Tür mittels eines RFID-Transponders.
	Das geistige Zutrittssystem erfasst eingetippte Nutzercodes, vergleicht sie mit den gespeicherten Referenz-Nutzercodes und öffnet bei Übereinstimmung die Tür.
	Das System dient primär der Öffnung von Haustüren, Wohnungstüren, Garagentore im Heim- und Gewerbebereich.

Fingerscanner Funktion des Fingerscanners



1 Vorderes Fingerglied 2 Fingerbild

Abb. 2: Fingerbild

Der Fingerscanner erfasst das Fingerbild durch einen Zeilensensor und wertet es aus. Er vergleicht das Ergebnis mit den aus dem Referenz-Fingerbild gespeicherten biometrischen Informationen und öffnet bei Übereinstimmung die Tür. Der Fingerscanner arbeitet nur korrekt und zuverlässig mit den Papillarrillen des vorderen Fingergliedes. Ziehen Sie den Finger ruhig, gleichmäßig und in der richtigen Position über den Sensor.

Die Baureihe mit RFID-Funktion erfasst und identifiziert RFID-Transponder.

Bedienelement	Funktion
Fingerführung	Finger einspeichern durch "Finger ziehen", eine gleichmäßige Bewegung des Fingers nach unten über den Sensor. Identifikation durch "RFID-Transponder vorhalten", das Vorhalten eines RFID-Transponders über die Fingerführung des Fingerscanners.
Sensor	System programmieren durch "Finger Touch", eine kurze, schnelle Berührung des Sensors mit dem Finger.

Tabelle 1: Bedienelement des Fingerscanners



- Rechte Führungskante
 Sensor
 Linke Führungskante

Abb. 3: Fingerführung

Richtige Bedienung des Fingerscanners:

Fehlbedienungen schränken die Funktion des Fingerscanners ein.

"Finger ziehen":

Schritt	Abbildung	Beschreibung
1.		Halten Sie den Finger gerade, legen Sie ihn mittig zwischen die Führungskanten auf. Verdrehen Sie ihn nicht.
2.		Legen Sie das Gelenk des vorderen Fingergliedes direkt auf den Sensor. Legen Sie den Finger flach auf die Fingerführung auf.
3.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Strecken Sie die benachbarten Finger aus.
4.		Bewegen Sie den Finger gleichmäßig nach unten über den Sensor. Bewegen Sie die ganze Hand mit. Ziehen Sie das vordere Fingerglied vollständig über den Sensor, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Die Bewegung dauert ca. 1 s.

Allgemeine Tipps für eine gute Qualität des Fingerbildes

- Zeige-, Mittel- und Ringfinger funktionieren am besten. Daumen und kleiner Finger liefern schlecht auswertbare Fingerbilder.
- Bei oft feuchten Fingern speichern Sie diese im feuchten Zustand ein.
- Kinderfinger funktionieren ab ca. 5 Jahren.

"Finger Touch":

Schritt	Abbildung	Beschreibung
1.		Berühren Sie den Sensor kurz und schnell mit dem Finger.

HINWEIS

Die Bedienungsart "RFID-Transponder vorhalten" ist nur bei Fingerscannern mit RFID-Funktion möglich.



Beschreibung

Platzieren Sie die Fläche des RFID-Transponders in einem Abstand von 1-5 cm parallel zur Fingerführung des Fingerscanners.

Optische Signale am Fingerscanner

Es gibt 2 Arten von LEDs:

- Status-LED f
 ür den Betriebsstatus;
- Funktions-LED f
 ür die Funktion des Gesamtsystems.



Abb. 4: Optische Signale am Fingerscanner

- 1 Status-LED
- 2 Funktions-LEDs

Codetastatur Funktion der Codetastatur

Die Codetastatur erfasst den Nutzercode durch das kapazitive Tastenfeld. Der Nutzercode dient der Öffnung der Tür. Die Codetastatur vergleicht die Eingabe mit den gespeicherten Referenzcodes. Die Codetastatur verarbeitet 4- bis 8-stellige Nutzercodes. Der Nutzercode muss mindestens eine unterschiedliche Ziffer beinhalten.

Bedienelemente, optische und akustische Signale an der Codetastatur

Die Codetastatur besitzt 2 Abschnitte mit Bedienelementen.

Bedienelement	Funktion
Eingabetasten	Nutzercode eingeben.
Bestätigungstasten	Eingabe des Nutzercodes positiv oder negativ abschließen.

Tabelle 2: Bedienelemente der Codetastatur

2 Status-LEDs signalisieren die Betriebszustände (Nutzercode korrekt, Nutzercode falsch...). Ein akustischer Signalgeber signalisiert den Tastendruck und die Zutrittsfreigabe.



1 Linke Status-LED

- 2 Rechte Status-LED
- 3 Eingabetasten
- 4 Bestätigungstasten

Abb. 5: Übersicht der Codetastatur

Die Hintergrundbeleuchtung des Tastenfeldes ist blau, dimmbar und schaltet sich abhängig von den Lichtverhältnissen ein oder aus.

Die Steuereinheit gibt es in 2 Varianten. Sie können nur eine Erfassungseinheit pro Steuereinheit betreiben. Jede Erfassungseinheit arbeitet mit jeder Steuereinheit.

Produktname	ekey home SE REG 1	ekey home SE REG 2
Abbildung		
Montageart	Montage im Verteilerkasten, Reiheneinbaugerät, 4TE 1 Relais, 1 digitaler Eingang	Montage im Verteilerkasten, Reiheneinbaugerät, 4TE 2 Relais, 2 digitale Eingänge
Tabelle 3: Steuere	inheit-Varianten	

Funktion der Steuereinheit

Die Steuereinheit ist die Aktoreinheit des Systems. Die Steuereinheit schaltet ein bzw. zwei Relais und stellt einen bzw. zwei digitalen Eingänge zur Verfügung.

Bedienelemente und optische Signale an der Steuereinheit

Bedienelemente	Funktion
LCD-Anzeige und 4	Programmierung und Parametrierung,
Tasten	Relaissteuerung.

Tabelle 4: Bedienelemente der Steuereinheit



- 1 LCD-Anzeige
- 2 Status-LEDs f
 ür digitale Eing
 änge (rot)
- 3 Tastenfeld
- 4 Kippschalter für Terminierung
- 5 Status-LEDs für Relais (grün)



Taste	OK	⊗,⊗	ESC
Bezeichnung	ОК	Pfeil nach oben, links, unten, rechts	ESC
Funktion	Wertübernahme, Sprung in die nächste Menüebene.	Navigation im Menü, Einstellung von Werten.	Verlassen einer Menüebene, Abbruch von Eingaben.

Tabelle 5: Programmiertasten der Steuereinheit

Die Status-LEDs signalisieren folgende Zustände:

- den Zustand des Relais. Die Status-LED leuchtet grün, wenn das zugehörige Relais aktiv ist;
- den Zustand des digitalen Eingangs. Die Status-LED leuchtet rot, wenn der zugehörige digitale Eingang aktiv ist (z.B. Türtaster).

Menüpunkte

Das Hauptmenü der Steuereinheit umfasst verschiedene Menüpunkte. Diese Menüpunkte sind je nach ausgewählte Erfassungseinheit verschieden:

Fingerscanner

RESET

NUTZER EINSPEICHERN	Nutzer, Finger und RFID-Transponder einspeichern.
NUTZER LÖSCHEN	Alle Daten eines Nutzers löschen.
MESSEMODUS	Messemodus ausführen
EINSTELLUNGEN	Diverse Einstellungen durchführen
RESET	System auf Werkseinstellung zurücksetzen.
<u>Codetastatur</u>	
NUTZERCODE EINSPEICH	Nutzercodes einspeichern.
NUTZER LÖSCHEN	Alle Daten eines Nutzers löschen.

MESSEMODUS Messemodus ausführen

- EINSTELLUNGEN Diverse Einstellungen durchführen
 - System auf Werkseinstellung zurücksetzen.

Untermenüpunkte vom Menüpunkt EINSTELLUNGEN

Der Menüpunkt **EINSTELLUNGEN** im Hauptmenü der Steuereinheit umfasst verschiedene Untermenüpunkte. Diese Menüpunkte sind je nach ausgewählte Erfassungseinheit verschieden:

Fingerscanner

RELAISSCHALTZEITEN	Relaisschaltzeiten einstellen.
DIGITALER EINGANG	Digitaler Eingang bzw. digitale Eingänge einstellen
LED-HELLIGKEIT	LED-Helligkeit einstellen
TESTMODUS	Testmodus ausführen
DEMOMODUS	Demomodus ausführen
SICHERHEITSCODE	Sicherheitscode einstellen.
KNX-EINSTELLUNGEN	ekey home converter KNX RS-485 einstellen
SPRACHE	Menüsprache einstellen
<u>Codetastatur</u>	
RELAISSCHALTZEITEN	Relaisschaltzeiten einstellen.
DIGITALER EINGANG	Digitaler Eingang bzw. digitale Eingänge einstellen
CODETASTATUR	Codetastatur einstellen: akustisches Signal beim Öffnen, Signalisierung des Tastendrucks, automatische Hintergrundbeleuchtung, Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung
TESTMODUS	Testmodus ausführen
DEMOMODUS	Demomodus ausführen
SICHERHEITSCODE	Sicherheitscode einstellen.
KNX-EINSTELLUNGEN	ekey home converter KNX RS-485
	einstellen

HINWEIS

1

Die Steuereinheit ist auf deren Stromverbrauch hin optimiert. Die LCD-Anzeige schaltet vollständig ab, wenn Sie für ca. 2 min keine Taste betätigen. Die Anzeige schaltet wieder ein, sobald Sie eine Taste betätigen.

Technische Daten

Bezeichnung	Einheit	Werte
Versorgungsspannung	VDC	8-24
Leistung	W	Minimal (Heizung ausgeschaltet): 1
		Maximal (Heizung eingeschaltet): 4 (AP, UP), 3 (IN)
Betriebstemperatur	°C	-25 bis +70
Speicher	Finger	99
	RFID- Transponder	99 (nur bei FS mit RFID- Funktion)
Sicherheit	FAR	1:10.000.000
	FRR	1:100
Schutzart	IP	AP: 44
		IN: 54 (frontseitig)
		UP: 44 (mit ekey Rahmen UP)
Typische Erkennungsdauer	S	1
RFID (nur bei	Reichweite	30 mm
Fingerscanner mit RFID-Funktion)	Standard	ISO14443A
	Transponder- type	MIFARE DESFire EV1 mit mindestens 1 kByte Speicher

Tabelle 6: Technische Daten: ekey home Fingerscanner

Bezeichnung	Einheit	Werte
Versorgungsspannung	VDC	8-24
Leistung im Nennbetrieb	W	1
Betriebstemperatur	°C	-25 bis +70
Speicher	Nutzercodes	99
Nutzercodelänge	Anzahl	4-8-stellig
Schutzart	IP	54 (frontseitig)

 Tabelle 7:
 Technische Daten: ekey home keypad integra 2.0

Bezeichnung	Einheit	Werte
Versorgungsspannung	VDC	8-24
Leistung im Nennbetrieb	W	1
Relais	Anzahl	1 (2)
Schaltspannung Relais	VAC/VDC	42
Schaltstrom Relais	А	2
Betriebstemperatur	°C	-20 bis +70
Schutzart	IP	20
Digitale Eingänge	Anzahl	1 (2) (potentialfrei)

Tabelle 8: Technische Daten: ekey home Steuereinheit REG 1 (2)

Installation

ACHTUNG

Montieren und verkabeln Sie das Produkt richtig, bevor Sie es mit Strom versorgen.

Bei Missachtung besteht die Gefahr von möglichen Sachschäden! Stellen Sie die Verbindung zur Netzversorgung noch nicht her!

- Montieren Sie das System laut mitgelieferter Montageanleitung.
- Verkabeln Sie das System laut mitgeliefertem Verkabelungsplan.

Schritt Handlung

1. Stellen Sie den Montagezustand der Geräte sicher. Schließen Sie die Abdeckungen.

Inbetriebnahme

Die Inbetriebnahme der Geräte legt die Menüsprache fest und koppelt Steuereinheit und Erfassungseinheit. Diese Einstellungen sind später nicht mehr änderbar, außer durch das Zurücksetzen auf Werkseinstellung. Geräte in Betrieb nehmen und Normalbetrieb herstellen

Schritt	Handlung	Beschreibung	Anzeige	
1.		Verbinden Sie das Netzteil mit der Netzspannung.	2SEREG 2.02.76.00 Deutsch English Français Italiano Slovenščina Česky	5
			Die Steuere Sprachausw	inheit zeigt die ahl an.
2.	Keine Handlung notwendig.	Werkseinstellung.		Status-LED des Fingerscanners blinkt orange bzw. Status- LEDs der Codetastatur blinken abwechselnd gelb.
3.	Ø,S	Wählen Sie die gewünschte Sprache aus.	2SEREG 2.02.76.00 Deutsch English Français Italiano Slovenščina česky	5
4.	OK	Drücken Sie OK.		Status-LED des Fingerscanners blinkt orange bzw. Status-LEDs der Codetastatur blinken abwechselnd gelb.
5.	Keine Handlung notwendig.	Die Steuereinheit ist bereit für die Koppelung. Die Steuereinheit zählt rückwärts. Sie haben 45 Sekunden Zeit, um OK zu drücken.	Zeit bis Reset: 45 s Koppelung [OK] drücken	
6.	ОК	Drücken Sie OK.	Zeit bis Reset: 20 s Koppelung [ESC] drücken	

Schritt	Handlung	Beschreibung	Anzeige
7.	ESC	Die Steuereinheit ist bereit für das Einspeichern eines Fingers, eines Nutzercodes oder eines RFID-Transponders.	Zeit bis Reset: 07 s Finger über den Sensor ziehen oder [ESC] drücken
			Zeit bis Reset: 07 s Nutzercode eingeben oder [ESC] drücken
			Zeit bis Reset: 07 s Finger ziehen oder RFID vorhalten oder [ESC] drücken
8.	Variante a	Bei Neuinstallation: Drücken Sie ESC noch innerhalb der 45 Sekunden.	System OK 99 SE: 80134337120180 2.2.75.23 FS: 80222405160326 6.14.2.29 (DUAL) Sicherheitscode:
	Variante b	Bei Installation nach Tausch der Steuereinheit: Ziehen Sie einen bereits eingespeicherten Finger über den Fingerscanner; Bzw. geben Sie einen bereits eingespeicherten Nutzercode auf dem	Koppelung OK
			System OK 99 SE: 80134337120180 2.2.75.23 FS: 80222405160326 6.14.2.29 (DUAL) Sicherheitscode:
	oder	Tastenfeld ein; Bzw. halten Sie einen eingespeicherten RFID- Transponder vor die Fingerführung des Fingerscanners. Finger, Nutzercodes oder RFID-Transponder werden nicht gelöscht.	
		ODER drücken Sie ESC. Alle bestehenden Finger, Nutzercodes und RFID- Transponder werden gelöscht.	

Die Geräte wurden in Betrieb genommen. Sie befinden sich im Normalbetrieb:

System OK 99 SE: 80134337120180	System OK	System arbeitet einwandfrei.
2.2.75.23 FS: 80222405160326 6.14.2.29 (DUAL) Sicherheitscode:	99	Anzahl der noch speicherbaren Finger, RFID-Transponder und Nutzercodes. Sie können maximal 99 Finger und 99 RFID-Transponder bzw. 99 Nutzercodes für maximal 99 Nutzer einspeichern.
	SE	Seriennummer und Softwareversion der Steuereinheit.
	FS oder KP	Seriennummer und Softwareversion der Erfassungseinheit (Fingerscanner oder Codetastatur).
	RFID, BT oder DUAL	Die installierte Erfassungseinheit besitzt die RFID-Funktionalität, die Bluetooth-Funktionalität oder beide Funktionalitäten.

HINWEIS

Falls Ihr Fingerscanner ein Bluetooth-Fingerscanner ist, können Sie sich nun für ein bestimmtes Bedienkonzept entscheiden.

Siehe Bedienkonzept, Seite 21.

Der Testmodus testet das Schloss nach dem Einbau in der Tür. Er schaltet das bzw. die Relais einzeln ein oder aus und überprüft die elektrischen Verbindungen zum Motorschloss hin.

HINWEIS

Ein Test kann nur erfolgen, wenn noch kein mobiles Gerät gekoppelt ist.

i

Testmodus ausführen

Der Test des Schlosses wird über das Hauptmenü durchgeführt. Um ins Hauptmenü einzusteigen, geben Sie den Sicherheitscode ein.

i

Siehe Sicherheitscode eingeben, Seite 21.

Das System zeigt das Hauptmenü an.

Schritt	Handlung	Beschreibung	Anzeige
1.	⊘,⊗	Drücken Sie 🕅 oder 🕅, bis EINSTELLUNGEN ausgewählt ist.	Nutzer einspeichern Nutzer löschen Messemodus Einstellungen Reset
2.	ОК	Drücken Sie OK.	Einstellungen Relaischaltzeiten Digitaler Eingang LED-Heiligkeit Testmodus Demomodus Sicherheitscode
3.	⁄⊗,⊗	Drücken Sie \Lambda oder 🕅, bis TESTMODUS ausgewählt ist.	Einstellungen Relaischaltzeiten Digitaler Eingang LED-Heiligkeit Testmodus Demomodus Sicherheitscode
4.	ОК	Drücken Sie OK.	<u>Testmodus</u> Relais 1: Inaktiv Relais 2: Inaktiv
5.	2,3	Drücken Sie A oder M, um das gewünschte Relais auszuwählen. Die Relaisauswahl gibt es nur bei der <i>ekey home</i> <i>Steuereinheit REG 2</i> . Beide Relais sind inaktiv.	Testmodus Relais 1: Inaktiv Relais 2: Inaktiv
6.	ОК	Drücken Sie OK. Das ausgewählte Relais wird aktiv.	<u>Testmodus</u> Relais 1: Inaktiv Relais 2: Aktiv
7.	ESC	Drücken Sie 2-mal ESC. Relais 1 und ggf. Relais 2 sind nun wieder inaktiv.	Nutzer einspeichern Nutzer löschen Messemodus Einstellungen Reset

Die Relais wurden getestet. Das System zeigt das Hauptmenü an.

1

HINWEIS

Der Testmodus wird auch beendet, wenn das System spannungslos geschaltet wird.

Bedienkonzept

Je nach Erfassungseinheit stehen unterschiedliche Bedienkonzepte zur Verfügung:

- ekey Steuereinheitsmenü Administration der Erfassungseinheit mittels Steuereinheit;
- ekey home App Administration des Bluetooth-Fingerscanners mittels mobilen Gerätes.

Blättern Sie zum Bedienkonzept Ihrer erworbenen Erfassungseinheit.

Siehe Anwendung der Erfassungseinheit mit Steuereinheitsmenü, Seite 21.

Siehe Anwendung des Fingerscanners mit App, Seite 60.

Anwendung der Erfassungseinheit mit Steuereinheitsmenü

Sie müssen die Geräte in Betrieb genommen haben, bevor Sie mit der Administration Ihres Systems starten.

Siehe Geräte in Betrieb nehmen und Normalbetrieb herstellen, Seite 17.

Das System befindet sich im Normalbetrieb. Das Steuereinheitsmenü dient der Programmierung des Systems.

Die Eingabe des Sicherheitscodes gewährt Ihnen Zugang zum Hauptmenü. Das Hauptmenü dient zur Konfiguration des Systems. Der werkseitige Sicherheitscode ist 99.

ACHTUNG

Ändern Sie sofort nach der Inbetriebnahme den werkseitigen Sicherheitscode!

Wenn Sie den Sicherheitscode nicht ändern, ermöglichen Sie unbefugten Personen Zugang zu Ihrem Hauptmenü und folglich Zutritt zu Ihrem Haus.

Wählen Sie einen neuen Sicherheitscode und halten Sie diesen geheim.

Siehe Sicherheitscode ändern, Seite 23.

i

i

i

A

i

Sicherheits-

code eingeben

Das System befindet sich im Normalbetrieb.

Schritt	Handlung	Beschreibung	Anzeige
1.	ОК	Drücken Sie OK.	System OK 99 SE: 80134337120180 2.2.75.23 FS: 80222405160326 6.14.2.29 (DUAL) Sicherheitscode: <u>9</u> -
2.	⊗,⊗	Drücken Sie ≤ oder ≥, um Stelle 1 des Sicherheitscodes auszuwählen.	System OK 99 SE: 8014337120180 2: 2.7.5.23 FS: 80222405160326 6:14.2.29 (DUAL) Sicherheitscode: <u>9</u> -
3.	ОК	Drücken Sie OK.	System OK 99 SE: 80134337120180 2.2.75.23 FS: 80222405160326 6.14.2.29 (DUAL) Sicherheitscode: 9 <u>9</u>
4.	⊗,⊗	Drücken Sie ≤ oder ≥, um Stelle 2 des Sicherheitscodes auszuwählen.	System OK 99 SE: 80134337120180 2.2.75.23 FS: 80222405160326 6.14.2.29 (DUAL) Sicherheitscode: 9 <u>9</u>
5.	ОК	Drücken Sie OK.	Nutzer einspeichern Nutzer löschen Messemodus Einstellungen Reset

Das System zeigt das Hauptmenü an. Es wechselt automatisch zurück in den Normalbetrieb, wenn Sie keine Taste innerhalb von 3 min betätigen.

Die Änderung des Sicherheitscodes wird über das Hauptmenü durchgeführt. Um ins Hauptmenü einzusteigen, geben Sie den Sicherheitscode ein. Sicherheitscode ändern

i

Siehe Sicherheitscode eingeben, Seite 21.

Das System zeigt das Hauptmenü an.

Schritt	Handlung	Beschreibung	Anzeige
1.	Ø,8	Drücken Sie \Lambda oder 🗹, bis EINSTELLUNGEN ausgewählt ist.	Nutzer einspeichern Nutzer föschen Messemodus Einsteilungen Reset
2.	OK	Drücken Sie OK.	Einstellungen Relaischaltzeiten Digitaler Eingang LED-Helligkeit Testmodus Demomodus Sicherheitscode
3.	Ø,8	Drücken Sie \Lambda oder 🕅, bis SICHERHEITSCODE ausgewählt ist.	Einstellungen Relaischaltzeiten Digitaler Eingang Códetastatur Testmodus Demomodus Sicherneitscode
4.	OK	Drücken Sie <mark>OK</mark> .	<u>Sicherheitscode</u> Neuer Sicherheitscode:0-
5.	⊘,⊗	Drücken Sie \leq oder \geq , um Stelle 1 des neuen Sicherheitscodes auszuwählen. Z. B. <u>5</u>].	<u>Sicherheitscode</u> Neuer Sicherheitscode:5-
6.	OK	Drücken Sie OK.	<u>Sicherheitscode</u> Neuer Sicherheitscode:5 <u>0</u>
7.	⊘,⊗	Drücken Sie < oder >, um Stelle 2 des neuen Sicherheitscodes auszuwählen. Z. B. 2.	<u>Sicherheitscode</u> Neuer Sicherheitscode:5 <u>2</u>
8.	OK	Drücken Sie OK.	Einstellungen Relaisschaltzeiten Digitaler Eingang LED-Heiligkeit Testmodus Demomodus Sischerneitscode
9.	ESC	Drücken Sie ESC.	Nutzer einspeichern Nutzer löschen Messemodus Einstellungen Reset

Der neue Sicherheitscode ist gespeichert. Das System zeigt das Hauptmenü an.

LED-Helligkeit des Fingerscanners einstellen

Die Helligkeit der Status-LEDs des Fingerscanners im Ruhezustand ist einstellbar.

Das Einstellen der LED-Helligkeit wird über das Hauptmenü durchgeführt. Um ins Hauptmenü einzusteigen, geben Sie den Sicherheitscode ein.

i Siehe Sicherheitscode eingeben, Seite 21.

Das System zeigt das Hauptmenü an.

Schritt	Handlung	Beschreibung	Anzeige
1.	∕⊘,⊗	Drücken Sie \Lambda oder 🕅, bis EINSTELLUNGEN ausgewählt ist.	Nutzer einspeichern Nutzer löschen Messemodus Einstellungen Reset
2.	ОК	Drücken Sie OK.	Einstellungen Helaischaltzeiten Digitaler Eingang LED-Helligkeit Testmodus Demomodus Sicherheitscode
3.	⊘,⊗	Drücken Sie \Lambda oder 🕅, bis LED-HELLIGKEIT ausgewählt ist.	Einstellungen Relaischaltzeiten Digitaler Eingang Licb-Heiligkeit Testmodus Demomodus Sicherheitscode
4.	ОК	Drücken Sie OK.	LED-Helligkeit LED eingeschaltet LED gedimmt LED ausgeschaltet
5.	∕⊘,⊗	Drücken Sie ⊼ oder M, um die gewünschte LED- Helligkeit auszuwählen.	LED-Helligkeit LED eingeschaltet LED gedimmt LED ausgeschaltet
6.	ОК	Drücken Sie OK. Die gewünschte Helligkeit wurde eingestellt.	LED-Helligkeit LED eingeschaltet LED gedimmt LED ausgeschaltet
7.	ESC	Drücken Sie ESC 2-mal.	Nutzer einspeichern Nutzer löschen Messemodus Einstellungen Reset

Die LED-Helligkeit ist eingestellt. Das System zeigt das Hauptmenü an.

Die Hintergrundbeleuchtung der Codetastatur ist einstellbar. Sie können die Helligkeitsschwelle und die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung einstellen.

Hintergrundbeleuchtung aktivieren oder deaktivieren

Die Hintergrundbeleuchtung der Codetastatur kann aktiviert oder deaktiviert werden.

HINWEIS

Wenn Sie die Helligkeitsschwelle und die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung einstellen wollen, müssen Sie die Hintergrundbeleuchtung aktivieren.

Das Aktivieren oder Deaktivieren der Hintergrundbeleuchtung wird über das Hauptmenü durchgeführt. Um ins Hauptmenü einzusteigen, geben Sie den Sicherheitscode ein.

Siehe Sicherheitscode eingeben, Seite 21.

Hintergrundbeleuchtung der Codetastatur einstellen

1

Das System zeigt das Hauptmenü an.

Schritt	Handlung	Beschreibung	Anzeige
1.	Ø,Ø	Drücken Sie 🖟 oder 🕅, bis EINSTELLUNGEN ausgewählt ist.	Nutzercode einspeich Nutzer löschen Messemodus Einstellungen Reset
2.	ОК	Drücken Sie OK.	Einstellungen Relaisschaltzeiten Digitaler Eingang Codetastatur Testmodus Demomodus Sicherheitscode
3.	Ø,Ø	Drücken Sie A oder M, bis CODETASTATUR ausgewählt ist.	Einstellungen Relaisschaltzeiten Digitaler Eingang Eoderstatur Testmodus Demomodus Sicherheitscode
4.	ОК	Drücken Sie OK.	Codetastatur Offnungssignal : J Akustische Tasten : J Leuchtende Tasten : J Beleuchtung : J Helligkeit : 50% Helligkeit : 33%
5.	⊘,⊗	Drücken Sie A oder M, bis BELEUCHTUNG ausgewählt ist.	Codetastatur Öffnungssignal : J Akustische Tasten : J Leuchtende Tasten : J Beleuchtung : J Helligkeitsschw: 50% Helligkeit : 33%
6.	OK	Drücken Sie OK, bis die gewünschte Einstellung ausgewählt ist:] = aktiv, N = inaktiv.	Codetastatur Öffnungssignal : J Akustische Tasten : J Leuchtende Tasten : J Belouchtung: J Helligkeitschw: 50% Helligkeit : 33%
7.	ESC	Drücken Sie ESC 2-mal.	Nutzercode einspeich Nutzer löschen Messemodus Einstellungen Reset

Die Hintergrundbeleuchtung der Codetastatur ist aktiviert oder deaktiviert. Das System zeigt das Hauptmenü an.

Helligkeitsschwelle der Hintergrundbeleuchtung einstellen

Die Helligkeitsschwelle für das Einschalten der automatischen Hintergrundbeleuchtung ist einstellbar.



Das System zeigt das Hauptmenü an.

Schritt	Handlung	Beschreibung	Anzeige
1.	⁄⊗,⊗	Drücken Sie 🖟 oder 🕅, bis EINSTELLUNGEN ausgewählt ist.	Nutzercode einspeich Nutzer löschen Messemodus Einstellungen Reset
2.	ОК	Drücken Sie OK.	Einstellungen Relaisschaltzeiten Digitaler Eingang Codetastatur Testmodus Demomodus Sicherheitscode
3.	Ø,Ø	Drücken Sie 🕅 oder 🕅, bis CODETASTATUR ausgewählt ist.	Einstellungen Relaisschaltzeiten Digitaler Eingang Codelastatur Testmodus Demomodus Sicherheitscode
4.	ОК	Drücken Sie OK.	Codetastatur Offnungssignal : J Akustische Tasten : J Leuchtende Tasten : J Beleuchtung : J Helligkeitsschw: 50% Helligkeit : 33%
5.	⁄⊗,⊗	Drücken Sie 🖟 oder 🕅, bis HELLIGKEITSSCHW ausgewählt ist.	Codetastatur Öffnungssignal : J Akustische Tasten : J Leuchtende Tasten : J Beleuchtung : J Helligkeitsschw: : 50% Helligkeit : 33%
6.	2,3	Drücken Sie OK , bis der gewünschte Prozentwert angezeigt wird: 10% = sehr träge, 100% = sehr sensibel, 50% = Werkseinstellung.	Codetastatur Offnungssignal : J Akustische Tasten : J Leuchtende Tasten : J Beleuchtung : J Helligkeitsschwis 80% Helligkeit : 33%
7.	ESC	Drücken Sie ESC 2-mal.	Nutzercode einspeich Nutzer löschen Messemodus Einstellungen Reset

Die Helligkeitsschwelle der Hintergrundbeleuchtung ist eingestellt. Das System zeigt das Hauptmenü an.

1

HINWEIS

Tasten Sie sich langsam an die gewünschte Helligkeitsschwelle heran. Das System reagiert sehr sensibel.

Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung einstellen

Die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung ist einstellbar.

HINWEIS ! Sie können die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung nur einstellen, wenn Sie die Hintergrundbeleuchtung der Codetastatur aktiviert haben. Siehe Hintergrundbeleuchtung aktivieren oder deaktivieren, Seite 25. I Das Einstellen der Helligkeit wird über das Hauptmenü durchgeführt. Um ins Hauptmenü einzusteigen, geben Sie den Sicherheitscode ein. I Siehe Sicherheitscode eingeben, Seite 21. I

Das System zeigt das Hauptmenü an.

Schritt	Handlung	Beschreibung	Anzeige
1.	Ø,Ø	Drücken Sie 🖟 oder 🕅, bis EINSTELLUNGEN ausgewählt ist.	Nutzercode einspeich Nutzer (Jachen Messemodus Einstellungen Reset
2.	OK	Drücken Sie OK.	Einstellungen Relaischaltzeiten Digitaler Eingang Codetastatur Testmodus Demomodus Sicherheitscode
3.	Ø,Ø	Drücken Sie 🕅 oder 🕅, bis CODETASTATUR ausgewählt ist.	Einstellungen Relaischaltzeiten Digitaler Eingang Codetasstur Testmodus Demomodus Sicherheitscode
4.	ОК	Drücken Sie OK.	Codetastatur Öffnungsignal : J Akustische Tasten : J Leuchtende Tasten : J Beleuchtung : J Heiligkeitsschw: 50% Heiligkeit : 33%
5.	∕⊘,⊗	Drücken Sie 🖟 oder 🕅, bis HELLIGKEIT ausgewählt ist.	Codetastatur Öffnungssignal : J Akustische Tasten : J Leuchtende Tasten : J Beleuchtung : J Helligkeitsschw: 50%
6.	∅,⊗	Drücken Sie OK, bis der gewünschte Prozentwert angezeigt wird: 00% = ausgeschaltet, 33% = zu 33 % an (Werkseinstellung), 66% = zu 66 % an, 100% = zu 100 % an.	Codetastatur Offnungsignal : J Akustische Tasten : J Leuchtende Tasten : J Beleuchtung : J Helligkeitsschw: 50% Helligkeit : 100%
7.	ESC	Drücken Sie ESC 2-mal.	Nutzercode einspeich Nutzer löschen Messemodus Einstellungen Reset

Die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung ist eingestellt. Das System zeigt das Hauptmenü an.

Die Signalisierung des Tastendrucks ist akustisch und optisch einstellbar.

Das Einstellen der Signalisierung des Tastendrucks wird über das Hauptmenü durchgeführt. Um ins Hauptmenü einzusteigen, geben Sie den Sicherheitscode ein. Signalisierung des Tastendrucks der Codetastatur einstellen

i

Siehe	Sicherheitscode	eingeben,	Seite 2	21.

Das System zeigt das Hauptmenü an.

Schritt	Handlung	Beschreibung	Anzeige
1.	8,8	Drücken Sie 🛛 oder 💟, bis EINSTELLUNGEN ausgewählt ist.	Nutzercode einspeich Nutzer föschen Messemodus Einsteilungen Reset
2.	ОК	Drücken Sie OK.	Einstellungen Relaischaltzeiten Digitaler Eingang Codetastatur Testmodus Demomodus Sicherheitscode
3.	Ø,8	Drücken Sie 🛛 oder 💟, bis CODETASTATUR ausgewählt ist.	Einstellungen Relaischaltzeiten Digitaler Eingang Codetastatur Testmodus Demomodus Sicherheitscode
4.	ОК	Drücken Sie OK.	Codetastatur Öffnungsignal :J Akustische Tasten :J Leuchtende Tasten :J Beleuchtung :J Helligkeitsschw: 50% Helligkeit : 33%
5.	Ø,Ø	Drücken Sie 🛛 oder 💟, bis AKUSTISCHE TASTEN ausgewählt ist.	Codetastatur Öffnungsignal : J Akustische Tasten : J Leuchtende Tasten : J Beleuchtung : J Helligkeitsschw: 50% Helligkeit : 33%
6.	2,3	Drücken Sie OK , bis die gewünschte Einstellung des akustischen Signals ausgewählt ist: J = aktiv, N = inaktiv.	Codetastatur Offnungssignal : J Akvattsche Tasten : J Leuchtende Tasten : J Beleuchtung : J Heiligkeitschw: 50% Heiligkeit : 33%
7.	Ø,Ø	Drücken Sie 🛛 oder 🔄, bis LEUCHTENDE TASTEN ausgewählt ist.	Codetastatur Öffnungsignal : J Akustische Tasten : J Euchtende Tasten : J Beleuchtung : J Helligkeitsschw: 50% Helligkeit : 33%

Schritt	Handlung	Beschreibung	Anzeige
8.	Ø,Ø	Drücken Sie OK, bis die gewünschte Einstellung des optischen Signals ausgewählt ist:] = aktiv, N = inaktiv.	Codetastatur Öffnungssignal : J Akustische Tasten : J Beleuchtung : J Helligkeitschw: 50% Helligkeit : 33%
9.	ESC	Drücken Sie ESC 2-mal.	Nutzercode einspeich Nutzer (löschen Messemodus Einstellungen Reset

Die Signalisierung des Tastendrucks ist eingestellt. Das System zeigt das Hauptmenü an.

Das akustische Signal beim Öffnen der Tür kann aktiviert oder deaktiviert werden.

Das Einstellen des akustischen Signals beim Öffnen der Tür wird über das Hauptmenü durchgeführt. Um ins Hauptmenü einzusteigen, geben Sie den Sicherheitscode ein. Signal der Codetastatur beim Öffnen aktivieren oder deaktivieren

i

Siehe Sicherheitscode eingeben, Seite 21.

Das System zeigt das Hauptmenü an.

Schritt	Handlung	Beschreibung	Anzeige
1.	8,8	Drücken Sie A oder A, bis EINSTELLUNGEN ausgewählt ist.	Nutzercode einspeich Nutzer (lischen Messemodus Einstellungen Reset
2.	ОК	Drücken Sie OK.	Einstellungen Relaischaltzeiten Digitaler Eingang Codetastatur Testmodus Demomodus Sicherheitscode
3.	Ø,Ø	Drücken Sie 🛛 oder 💟, bis CODETASTATUR ausgewählt ist.	Einstellungen Relaischaltzeiten Digitaler Eingang Codetastatur Testmodus Demomodus Sicherheitscode
4.	ОК	Drücken Sie OK.	Codetastatur Offnungsignal :J Akustische Tasten :J Leuchtende Tasten :J Beleuchtung :J Helligkeitsschw: 50% Helligkeit : 33%
5.	8,8	Drücken Sie OK, bis die gewünschte Einstellung ausgewählt ist:] = aktiv, N = inaktiv.	Codetastatur Offnungsignal : J Akustische Tasten : J Leuchtende Tasten : J Beleuchtung : J Heiligkeitsschw: 50% Heiligkeit : 33%
6.	ESC	Drücken Sie ESC 2- mal.	Nutzercode einspeich Nutzer (loschen Messemodus Einstellungen Reset

Das akustische Signal beim Öffnen der Tür ist aktiviert oder deaktiviert. Das System zeigt das Hauptmenü an. Relaisschaltzeiten einstellen Die Schaltzeit jedes einzelnen Relais ist von 0,5 bis 99 s einstellbar. Werkseitig ist die Schaltzeit auf 3 s eingestellt. Bei 0 s arbeitet das Relais als Schalter: Das Relais wechselt seinen Schaltzustand bei Matching eines Fingers und verbleibt dort bis ein neuerliches Fingermatching erfolgt. Definieren Sie in diesem Modus, ob das System nach einem Spannungsausfall oder Reset den gleichen Zustand wie davor einnimmt (ZnR] - Zustand nach Reset).

1

HINWEIS

Bei der Steuerung einer Einbruchmeldeanlage mit Relaisschaltzeit = 0und 2nR = - (inaktiv) deaktiviert ein Spannungsausfall oder Reset die Einbruchmeldeanlage! Sie verursachen einen Reset, wenn Sie 10-mal hintereinander einen unbekannten Finger über den Fingerscanner ziehen. Aktivieren Sie die ZnR-Funktion (Π), um dies zu verhindern.

Das Einstellen der Relaisschaltzeiten wird über das Hauptmenü durchgeführt. Um ins Hauptmenü einzusteigen, geben Sie den Sicherheitscode ein.

i

Siehe Sicherheitscode eingeben, Seite 21.

Das System zeigt das Hauptmenü an.

Schritt	Handlung	Beschreibung	Anzeige
1.	Ø,Ø	Drücken Sie \Lambda oder 🕅, bis EINSTELLUNGEN ausgewählt ist.	Nutzer einspeichern Nutzer flachen Messemodus Einstellungen Reset
2.	ОК	Drücken Sie OK.	Einstellungen Relaischaltzeiten Digitaler Eingang LED-Heiligkeit Testmodus Demomodus Sicherheitscode
3.	ОК	Drücken Sie OK.	Relaisschaltzeiten Zeit ZnR Relais 1: 10 s - Relais 2: 03,0 s -
4.	Ø, Ø	Drücken Sie $\overline{\land}$ oder $\overline{\lor}$, um Relaisschaltzeit 1 einzustellen. Z. B. <u>05,0</u> .	<u>Relaisschaltzeiten</u> Zeit ZnR Relais 1: <u>555</u> s - Relais 2: 03,0 s -
5.	Variante a: Zeit = 1-99 s	Drücken Sie OK. Gehen Sie dann zu Schritt 6.	Relaisschaltzeiten Zeit ZnR Relais 1: 05,0 s - Relais 2: 03,0 s -
	Variante b: Zeit = 0 s	Drücken Sie OK.	<u>Relaisschaltzeiten</u> Zeit ZnR Relais 1: 00,0 s Relais 2: 03,0 s -
	Ø,Ø	Drücken Sie $\overline{\mathbb{A}}$ oder $\overline{\mathbb{M}}$, um $\overline{\mathbb{Z}nR}$ zu aktivieren.	Relaisschaltzeiten Zeit ZnR Relais 1: 00,0 s Relais 2: 03,0 s -
	ОК	Drücken Sie OK.	Relaisschaltzeiten Zeit ZnR Relais 1: 00,0 s fl Relais 2: tet s -
Schritt	Handlung	Beschreibung	Anzeige
---------	------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.	2,3	Drücken Sie $\[mathbb{N}]$ oder $\[mathbb{M}]$, um Relaisschaltzeit 2 einzustellen. Z. B. <u>07,0</u>]. Die Relaisauswahl gibt es nur bei der <i>ekey home</i> <i>Steuereinheit REG 2</i> .	<u>Relaisschaltzeiten</u> Zeit ZnR Relais 1: 03,0 s - Relais 2: 07.0 s -
7.	Variante a: Zeit = 1-99 s	Drücken Sie OK. Gehen Sie dann zu Schritt 8.	Einstellungen Realsschaltzeiten Digitaler Eingang LED-Heiligkeit Testmodus Demomodus Sicherheitscode
	Variante b: Zeit = 0 s	Drücken Sie OK.	Relaisschaltzeiten Zeit ZnR Relais 1: 03,0 s - Relais 2: 00,0 s
	Ø,8	Drücken Sie $\overline{\mathbb{N}}$ oder $\overline{\mathbb{N}}$, um $\overline{\mathbb{Z}n\mathbb{R}}$ zu aktivieren.	Relaisschaltzeiten Zeit ZnR Relais 1: 03,0 s - Relais 2: 00,0 s
	ОК	Drücken Sie OK.	Einstellungen Realsschaltzeiten Digitaler Eingang LED-Heiligkeit Testmodus Demomodus Sicherheitscode
8.	ESC	Drücken Sie ESC.	Nutzer einspeichern Nutzer löschen Messemdus Einstellungen Reset

Die Relaisschaltzeiten sind eingestellt. Das System zeigt das Hauptmenü an.

ekey home converter KNX RS-485 einstellen Sie können 10 KNX-Events für Ihren *ekey home converter KNX RS-485* einstellen.

i

Siehe Bedienungsanleitung *ekey converter KNX RS-485 ID224*, Kapitel "Anwendung/Mit *ekey home Steuereinheit REG* verwenden".

Drei verschiedene Funktionen können für den bzw. die digitalen Eingänge der Steuereinheit eingestellt werden: <u>Türtaster</u>, <u>Rückmeldung</u> und <u>Sperre Relais 1</u>. Der digitale Eingang 1 schaltet Relais 1 und der digitale Eingang 2 schaltet Relais 2. Digitaler Eingang bzw. digitale Eingänge einstellen

!

HINWEIS

Der digitale Eingang 2 ist nur bei der *ekey home Steuereinheit REG 2* verfügbar.

Türtaster

Der digitale Eingang funktioniert als Fernöffner. Das Relais schaltet dabei die eingestellte Relaisschaltzeit bzw. solange der digitale Eingang aktiv ist (z. B. Türtaster, Daueröffnung). Diese Funktion gilt für den digitalen Eingang 1 und *bei der ekey home Steuereinheit REG 2* für den digitalen Eingang 2.

Rückmeldung

Diese Funktion gilt nur für den digitalen Eingang 1. Der digitale Eingang 2 wird automatisch als Türtaster eingestellt.

Die LEDs an der Erfassungseinheit melden 30 Sekunden lang den Status des digitalen Eingangs 1, wenn ein berechtigter Finger über den Sensor gezogen wird bzw. wenn ein berechtigter Nutzercode auf dem Tastenfeld eingegeben wird. Wenn der digitale Eingang 1 aktiv ist, dann leuchten die Funktions-LEDs rot. Wenn der digitale Eingang 1 inaktiv ist, dann leuchten die Funktions-LEDs grün. Sollte sich der Zustand des digitalen Eingangs 1 innerhalb dieser 30 Sekunden ändern, wird der Wechsel genauso signalisiert. So können Sie z. B. sehen, dass die Alarmanlage noch scharf ist.

Sperre Relais 1

Diese Funktion gilt nur für den digitalen Eingang 1. Der digitale Eingang 2 wird automatisch als Türtaster eingestellt.

Das Relais 1 kann bei aktiviertem digitalem Eingang 1 nicht mehr geschaltet werden (z. B. Eintrittssperre bei aktivierter Alarmanlage). Die Funktions-LEDs an der Erfassungseinheit melden 30 Sekunden lang den Status des digitalen Eingangs 1, wenn ein berechtigter Finger über den Sensor gezogen wird bzw. wenn ein berechtigter Nutzercode auf dem Tastenfeld eingegeben wird. Wenn der digitale Eingang 1 aktiv ist, dann leuchten die Funktions-LEDs rot. Wenn der digitale Eingang 1 inaktiv ist, dann leuchten die Funktions-LEDs grün. Sollte sich der Zustand des digitalen Eingangs 1 innerhalb dieser 30 Sekunden ändern, wird der Wechsel genauso signalisiert. Das Relais schaltet aber bei einem Wechsel von aktivem zu inaktivem digitalem Eingang 1 nicht automatisch.

Das Einstellen des bzw. der digitalen Eingänge wird über das Hauptmenü durchgeführt. Um ins Hauptmenü einzusteigen, geben Sie den Sicherheitscode ein.

i

Das System zeigt das Hauptmenü an.

Schritt	Handlung	Beschreibung	Anzeige
1.	⁄⊘,⊗	Drücken Sie 🛛 oder 🕅, bis EINSTELLUNGEN ausgewählt ist.	Nutzer einspeichern Nutzer löschen Messemodus Einstellungen Reset
2.	ОК	Drücken Sie OK.	Einstellungen Relaisschaltzelten Digitaler Eingang LED-Heilijkeit Testmodus Demomodus Sicherheitscode
3.	⁄⊘,⊗	Drücken Sie A oder M, bis DIGITALER EINGANG ausgewählt ist.	Einstellungen Relaisschaltzeiten Digitaler Eingang LED-Heiligkeit Testmodus Demomodus Sicherheitscode
4.	ОК	Drücken Sie OK.	Digitaler <u>Eingang</u> Türtaster Rückmeldung Sperre Relais 1
5.	⊘,⊗	Drücken Sie A oder M, um die gewünschte Funktion des digitalen Eingangs auszuwählen. Z. B. <u>Rückmeldung</u> .	Digitaler Eingang Türtaster Ruckmeldung Sperre Relais 1
6.	ОК	Drücken Sie OK.	Einstellungen Relaisschaltzeiten Digitaler Eingang LED-Helligkeit Testmodus Demomodus Sicherheitscode
7.	ESC	Drücken Sie ESC.	Nutzer einspeichern Nutzer löschen Messemodus Einstellungen Reset

Der bzw. die digitalen Eingänge sind eingestellt. Das System zeigt das Hauptmenü an.

Das System erlaubt das Einspeichern von maximal 99 Fingern und 99 RFID-Transpondern für maximal 99 Nutzer.

Finger einspeichern

Das Einspeichern der Finger ermöglicht Folgendes:

- Einen oder mehrere Finger von einem Nutzer einzuspeichern;
- □ Dem Finger bei der *ekey home Steuereinheit REG 2* ein Relais zuzuweisen.

HINWEIS

Speichern Sie mindestens 2 Finger ein, von jeder Hand einen.

Das Einspeichern der Finger wird über das Hauptmenü durchgeführt. Um ins Hauptmenü einzusteigen, geben Sie den Sicherheitscode ein.

Siehe Sicherheitscode eingeben, Seite 21.

Das System zeigt das Hauptmenü an.

Schritt	Handlung	Beschreibung	Anzeige
1.	⊘,⊗	Drücken Sie \Lambda oder M, bis NUTZER EINSPEICHERN ausgewählt ist.	Nutzer einspelchem Nutzer löschen Messemodus Einstellungen Reset
2.	ОК	Drücken Sie OK.	Nutzer einspelchern D1N
3.	∕⊘,⊗	Drücken Sie \Lambda oder M, um die Nutzernummer oder den Nutzernamen auszuwählen.	Nutzer einspeichern 01N
4.	ОК	Drücken Sie OK.	03N Finger RFID
5.	⊘,⊗	Drücken Sie ⊠ oder ⊠, um Finger auszuwählen.	<u>03N</u> Finger RFID
6.	ОК	Drücken Sie OK. Die Fingerliste wird angezeigt.	03N Aktiv R II Daumen re Daumen re Zeigefinger re Mittellinger re Ringfinger

Nutzer einspeichern

Schritt	Handlung	Beschreibung	Anzeige
7.	\bigotimes	Drücken Sie 🔀, bis die Nutzernummer oder der Nutzername ausgewählt ist.	DBM Aktiv R I kleiner Finger II Mittelfinger II Zeigefinger II Daumen
8.	OK	Drücken Sie OK.	<u>Q3N</u> <u>Aktiv R</u> Il kleiner Finger II Ringfinger II Mittelfinger II Zeigefinger II Daumen
9.	8,8	Drücken Sie \Lambda oder 🕅, um Stelle 1 auszuwählen.	<u>S3N</u> <u>Aktiv R</u> li kleiner Finger li Ringfinger li Mittelfinger li Zeigefinger li Daumen
10.	ОК	Drücken Sie OK.	S <u>3</u> N <u>Aktiv R</u> Ii kleiner Finger II Ringfinger II Mittelfinger II Zeigefinger II Daumen
11.	Ø,8	Wiederholen Sie Schritte 9 und 10 noch 4-mal, bis der Nutzername vollständig ist. Leerstellen sind möglich.	SIMON Aktiv R Il kleiner Finger Il Ringfinger II Altterfinger Il Zeigefinger II Daumen
12.	\bigotimes	Drücken Sie ⊠, um zum Nutzerstatus zu gelangen.	SIMON Aktiv R Ii kleiner Finger II Ringfinger II Mittelfinger II Zeigefinger II Daumen
13.	OK	Drücken Sie OK. Sie können zwischen Aktiv und Inaktiv auswählen. So definieren Sie, ob der Nutzer aktiviert oder deaktiviert ist. Die Finger eines inaktiven Nutzers sind deaktiviert aber noch im System gespeichert. Durch Druck auf OK können Sie zwischen Aktiv und Inaktiv wechseln.	SIMON Aktiv R II kleiner Finger II kleiner Finger II klittelfinger II Zeigefinger II Zeigefinger II Daumen
14.	Ø, Ø	Drücken Sie ⊠ oder ⊠, um einen Finger auszuwählen.	SIMON Aktiv R II kleiner II Ringfinger II Mittelfinger II Daumen
15.	ОК	Drücken Sie OK. Die Relaisliste wird angezeigt.	SIMON Ii Zeigefinger Relais 1 Relais 2 Doppelrelais



Schritt	Handlung	Beschreibung	Anzeige
		Das Fingerbild ist schlecht oder der Finger wurde nicht erkannt. Ziehen Sie den Finger nochmals über den Sensor.	-
19.	Keine Handlung notwendig.	-	Status-LED leuchtet blau.
			Nutzer einspeichern 01N
20.	Keine Handlung notwendig.	Um weitere Finger für diesen Nutzer einzuspeichern, siehe Schritt 4. Nach Abschluss des Einspeicherns sind die belegten Finger und die zugewiesene Relaisnummer ableshar	Nutzer einspeichern 01N 02N 5MON - D2 04N 05N 06N
21.	ESC	Drücken Sie ESC.	Nutzer einspeichern Nutzer löschen Messemodus Einstellungen Reset

Die Finger sind eingespeichert. Das System zeigt das Hauptmenü an.

HINWEIS

Sie können einen RFID-Transponder nur bei Fingerscannern mit RFID-Funktion einspeichern.

Ein RFID-Transponder kann eine Aktion auf der Steuereinheit auslösen, z. B. das Öffnen einer Tür. Sie benötigen für jedes Relais einen eigenen RFID-Transponder. Für die Doppelrelaisfunktion benötigen Sie auch einen eigenen RFID-Transponder.

Das Einspeichern der RFID-Transponder wird über das Hauptmenü durchgeführt. Um ins Hauptmenü einzusteigen, geben Sie den Sicherheitscode ein.

Siehe Sicherheitscode eingeben, Seite 21.

Das System zeigt das Hauptmenü an.

Schritt	Handlung	Beschreibung	Anzeige
1.	Ø,Ø	Drücken Sie \Lambda oder M, bis NUTZER EINSPEICHERN ausgewählt ist.	Nutzer einspeichern Nutzer föschen Messemodus Einstellungen Reset
2.	OK	Drücken Sie OK.	Nutzer einspeichern 01N 02N 03N 02N 04N 03N 05N 05N 06N 06N
3.	Ø,Ø	Drücken Sie \Lambda oder M, um die Nutzernummer oder den Nutzernamen auszuwählen.	Nutzer einspeichern 01N
4.	OK	Drücken Sie OK.	<u>03N</u> Finger RFID
5.	Ø,8	Drücken Sie $\overline{\mathbb{A}}$ oder $\overline{\mathbb{A}}$, um RFID auszuwählen.	<u>03N</u> Finger REID
6.	ОК	Drücken Sie OK. Die Relaisliste wird angezeigt.	<u>O3N</u> Aktiv Relais 1 Relais 2 Doppelrelais

1

Schritt	Handlung	Beschreibung	Anzeige
7.	\bigcirc	Drücken Sie [™] , bis die Nutzernummer oder der Nutzername ausgewählt ist.	<u>Aktiv</u> Relais 1 Relais 2 Doppelrelais
8.	ОК	Drücken Sie OK.	<u>Q3N</u> Aktiv Relais 1 Relais 2 Doppelrelais
9.	Ø,Ø	Drücken Sie ⊠ oder ⊠, um Stelle 1 auszuwählen.	<u>S3N</u> Aktiv Relais 1 Relais 2 Doppelrelais
10.	ОК	Drücken Sie OK.	S3N Aktiv Relais 1 Relais 2 Doppelrelais
11.	Ø,Ø	Wiederholen Sie Schritte 9 und 10 noch 4-mal, bis der Nutzername vollständig ist. Leerstellen sind möglich.	SIMON Aktiv Relais 1 Relais 2 Doppelrelais
12.		Drücken Sie ⊠, um zum Nutzerstatus zu gelangen.	SIMON Aktiv Relais 1 Relais 2 Doppelrelais
13.	OK	Drücken Sie OK. Sie können zwischen <u>Aktiv</u> und <u>Inaktiv</u> auswählen. So definieren Sie, ob der Nutzer aktiviert oder deaktiviert ist. Die RFID-Transponder eines inaktiven Nutzers sind deaktiviert aber noch im System gespeichert. Durch Druck auf OK können Sie zwischen <u>Aktiv</u> und <u>Inaktiv</u> wechseln.	SIMON Aktiw Relais 1 Relais 2 Doppelrelais
14.	©,⊗	Drücken Sie \square oder \square , um ein Relais auszuwählen. Doppelrelais = Relais 1 + 2. Die Relaisauswahl gibt es bei Steuereinheiten mit mehr als einem Relais.	SIMON Aktiv Relais 1 Relais 2 Doppelrelais



Schritt	Handlung	Beschreibung	Anzeige	
18.	Keine Handlung notwendig.	-		Status-LED leuchtet blau.
			Nutzer_einspeichern 01N	
19.	Keine Handlung notwendig.	Um weitere RFID- Transponder für diesen Nutzer einzuspeichern, siehe Schritt 4. Nach Abschluss des Einspeicherns sind die belegten Speicherplätze für RFID-Transponder und die zugewiesene Relaisnummer auf den letzten drei Positionen der Zeile ablesbar.	Nutzer einspeichern 01N	
20.	ESC	Drücken Sie ESC.	Nutzer einspeichern Nutzer löschen Messemodus Einstellungen Reset	

Die RFID-Transponder sind eingespeichert. Das System zeigt das Hauptmenü an.

1

HINWEIS

- Bei Tausch eines Fingerscanners müssen die RFID-Transponder neu eingespeichert werden.
- Bei Tausch der Steuereinheit können die eingespeicherten RFID-Transponder nur weiter verwendet werden, wenn die neue Steuereinheit dieselbe Seriennummer hat wie die Alte. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Fachhändler.

Das System erlaubt das Einspeichern von maximal 99 Nutzercodes für maximal 99 Nutzer.

Das Einspeichern der Nutzercodes ermöglicht Folgendes:

- Einen bis drei Nutzercodes von einem Nutzer einzuspeichern;
- □ Dem Nutzercode bei der *ekey home Steuereinheit REG 2* ein Relais zuzuweisen.

Ein Nutzercode kann eine Aktion auf der Steuereinheit auslösen, z. B. das Öffnen einer Tür. Sie benötigen für jedes Relais einen eigenen Nutzercode. Für die Doppelrelaisfunktion benötigen Sie auch einen eigenen Nutzercode.

Das Einspeichern der Nutzercodes wird über das Hauptmenü durchgeführt. Um ins Hauptmenü einzusteigen, geben Sie den Sicherheitscode ein.

Siehe Sicherheitscode eingeben, Seite 21.

Das System zeigt das Hauptmenü an.

Schritt	Handlung	Beschreibung	Anzeige
1.	8,8	Drücken Sie 🛛 oder 🕅, bis NUTZERCODE EINSPEICH ausgewählt ist.	Nutzercode einspeich Nutzer föschen Messemodus Einstellungen Reset
2.	ОК	Drücken Sie OK.	Nutzercode einspeich 01N 02N 03N 04N 05N 05N
3.	8,8	Drücken Sie 🛛 oder 🕅, um die Nutzernummer oder den Nutzernamen auszuwählen.	Nutzercode einspeich 01N 02N 03N 04N 05N 05N 06N
4.	ОК	Drücken Sie OK. Die Relaisliste wird angezeigt.	<u>03N</u> Aktiv Aclais 1 Relais 2 Doppelrelais
5.	8,8	Drücken Sie 🕅, bis die Nutzernummer oder der Nutzername ausgewählt ist.	<u>DEN</u> A <u>ktiv</u> Relais 1 Relais 2 Doppelrelais
6.	ОК	Drücken Sie OK.	<u>03N</u> <u>Aktiv</u> Relais 1 Relais 2 Doppelrelais

Nutzercode einspeichern

Schritt	Handlung	Beschreibung	Anzeige
7.	Ø,Ø	Drücken Sie 🛛 oder 🗍, um Stelle 1 auszuwählen.	<u>S3N</u> <u>Aktiv</u> Relais 1 Relais 2 Doppelrelais
8.	OK	Drücken Sie OK.	S <u>3</u> N A <u>ktiv</u> Relais 1 Relais 2 Doppelrelais
9.	Ø, Ø	Wiederholen Sie Schritte 7 und 8 noch 4-mal, bis der Nutzername vollständig ist. Leerstellen sind möglich.	SiMON Aktiv Relais 1 Relais 2 Doppelrelais
10.	\bigotimes	Drücken Sie ⊠, um zum Nutzerstatus zu gelangen.	SIMON Aktiv Relais 1 Relais 2 Doppelrelais
11.	OK	Drücken Sie OK. Sie können zwischen <u>Aktiv</u> und <u>Inaktiv</u> auswählen. So definieren Sie, ob der Nutzer aktiviert oder deaktiviert ist. Die Nutzercodes eines inaktiven Nutzers sind deaktiviert aber noch im System gespeichert. Durch Druck auf OK können Sie zwischen <u>aktiv</u> und <u>inaktiv</u> wechseln.	SIMON Aktry Relais 1 Relais 2 Doppelrelais
12.	8,8	Drücken Sie \Lambda oder 🕅, um ein Relais auszuwählen. Doppelrelais = Relais 1 + 2. Die Relaisauswahl gibt es bei Steuereinheiten mit mehr als einem Relais.	SIMON Aktry Relais 1 Relais 2 Doppelrelais
13.	OK	Drücken Sie <mark>OK</mark> .	Nutzercode 2-mal eingeben und jedes Mal mit [OK] bestätigen oder [ESC]drücken
			Status-LEDs leuchten grün.

Schritt	Handlung	Beschreibung	Anzeige	
14.	1 28 3m 4 5 5 60 7 8 9 9 90 0	Geben Sie den gewünschten Nutzercode auf dem Tastenfeld ein.	-	-
15.	\checkmark	Drücken Sie 🗹.	1 2 3 off	Status-LED leuchtet rechts grün.
				Status-LEDs leuchten rot.
	ОК	Der Nutzercode ist bereits vorhanden. Wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 15.	-	-
16.	1 21 33 4 5 60 7 6 8 99 7 90 9 99 0	Wiederholen Sie die Eingabe des gewünschten Nutzercodes auf dem Tastenfeld.	-	-
17.	\checkmark	Drücken Sie 🗹.		Status-LEDs leuchten grün.
				Status-LEDs leuchten rot.
	OK	Die beiden Eingaben stimmen nicht überein. Nutzercode wurde nicht eingespeichert. Geben Sie den Sicherheitscode ein und beginnen Sie von vorne bei Schritt 1.	-	-
18.	Keine Handlung notwendig.	-	1 2 3 AAC OF	Status-LEDs sind aus.
			Nutzercode einspe 01N 02N SIMON 1 04N 05N 06N	ich

Schritt	Handlung	Beschreibung	Anzeige
19.	Keine Handlung notwendig.	Um weitere Nutzercodes für diesen Nutzer einzuspeichern, siehe Schritt 4. Nach Abschluss des Einspeicherns sind die belegten Speicherplätze für Nutzercodes und die zugewiesene Relaisnummer ablesbar.	Nutzercode einspeich 01N 02N 5IMON 1-D 05N 05N 06N
20.	ESC	Drücken Sie ESC.	Nutzercode einspeich Nutzer löschen Messemodus Einstellungen Reset

Die Nutzercodes sind eingespeichert. Das System zeigt das Hauptmenü an.

Tür öffnen

Der Hauptanwendungszweck des Produktes ist die Türöffnung. Diese kann mit dem Fingerscanner, mit einem RFID-Transponder, mit der Codetastatur oder mit dem digitalen Eingang erfolgen. Das System befindet sich im Normalbetrieb.

Mit dem Fingerscanner

Schritt	Handlung	Beschreibung	Anzeige	
1.		Ziehen Sie einen eingespeicherten Finger über den Sensor.		Status-LED leuchtet grün.
				Status-LED leuchtet rot.
		Der Finger wurde nicht erkannt. Wiederholen Sie Schritt 1.	-	-
2.	Keine Handlung notwendig.	Die Tür geht auf.		Status-LED leuchtet blau.

Das System befindet sich im Normalbetrieb.

HINWEIS

Das Öffnen mit einem RFID-Transponder ist nur bei Fingerscannern mit RFID-Funktion möglich.

Schritt	Handlung	Beschreibung	Anzeige	
1.		Halten Sie einen eingespeicherten RFID- Transponder vor die Fingerführung des	1 ?»	Status-LED leuchtet grün. Kurzer Ton.
			? »	Status-LED leuchtet rot. Langer Ton.
•	CARD	Der RFID-Transponder wurde nicht erkannt. Wiederholen Sie Schritt 1 mit einem gültigen RFID-Transponder oder halten Sie den RFID- Transponder länger oder näher vor den Fingerscanner.	-	-
2.	Keine Handlung notwendig.	Die Tür geht auf.		Status-LED leuchtet blau.

Das System befindet sich im Normalbetrieb.

1

Mit der Codetastatur

Schritt	Handlung	Beschreibung	Anzeige	
1.		Geben Sie einen eingespeicherten Nutzercode auf dem Tastenfeld ein.	-	-
2.	\checkmark	Drücken Sie 🗹.		Status-LEDs leuchten grün.
				Status-LEDs leuchten rot.
-		Der Nutzercode wurde nicht erkannt. Wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 1.	-	-
3.	Keine Handlung notwendig.	Die Tür geht auf.	1 2 3 ABC DEF	Status-LEDs sind aus.

Das System befindet sich im Normalbetrieb.

1

HINWEIS

Eine 1-minütige Sperre erfolgt bei 3-maliger Falscheingabe. Eine 15minütige Sperre erfolgt bei darauffolgender 3-maliger Falscheingabe. Eine 15-minütige Sperre erfolgt bei jeder weiteren Falscheingabe. Sie können durch die Eingabe des Sicherheitscodes auf der Steuereinheit die Codetastatur wieder entsperren.

Mit einem digitalen Eingang (Türtasterfunktion)

Sie können die Tür auch über die Türtasterfunktion eines digitalen Eingangs der Steuereinheit öffnen. Das Relais schaltet für die eingestellte Relaisschaltzeit. Wird der digitale Eingang länger als die eingestellte Relaisschaltzeit aktiviert, dann schaltet das Relais für die Dauer, solange der digitale Eingang aktiv ist. Das Löschen eines Nutzers betrifft alle Finger und alle RFID-Transponder eines Nutzernamens. Sie können auch nur die Finger oder nur die RFID-Transponder eines Nutzers löschen.

Das Löschen eines Nutzers, der Finger und der RFID-Transponder wird über das Hauptmenü durchgeführt. Um ins Hauptmenü einzusteigen, geben Sie den Sicherheitscode ein.

Siehe Sicherheitscode eingeben, Seite 21.

Das System zeigt das Hauptmenü an.

Schritt	Handlung	Beschreibung	Anzeige
1.	Ø,Ø	Drücken Sie A oder M, bis NUTZER LÖSCHEN ausgewählt ist.	Nutzer einspeichern Nutzer löschen Messemodus Einstellungen Reset
2.	OK	Drücken Sie OK.	Nutzer löschen D1N
3.	\otimes	Drücken Sie M, bis der gewünschte Nutzer ausgewählt ist.	Nutzer löschen 01N 02N 5MON-02 12D 04N 05N 06N
4.	ОК	Drücken Sie OK.	Nutzer löschen Alles löschen Finger löschen RFID löschen
5.	$\bigotimes_{j}\bigotimes_{j}$	Drücken Sie 🖾 oder 🕅, um die gewünschte Aktion auszuwählen. Finger löschen und RFID löschen werden nur angezeigt, wenn Sie Finger und RFID- Transponder eingespeichert haben. Der Nutzername wird nur gelöscht, wenn Sie <u>Alles</u> löschen auswählen.	Nutzer löschen Alles löschen Finger löschen REID löschen
6.	ОК	Drücken Sie OK.	SIMON RFID Löschen? [OK]

Nutzer, Finger und RFID-Transponder löschen

Schritt	Handlung	Beschreibung	Anzeige
7.	OK	Drücken Sie OK. Der Löschvorgang wird durchgeführt.	Nutzer löschen 01N
8.	ESC	Drücken Sie ESC.	Nutzer einspeichern Nutzer löschen Messemodus Einstellungen Reset

Der Nutzer, die Finger oder die RFID-Transponder wurden gelöscht. Das System zeigt das Hauptmenü an.

Sie können nur einzelne Nutzer löschen. Sobald Sie einen Nutzer gelöscht haben, sind die bei diesem Nutzer gespeicherten Nutzercodes auch gelöscht.

Das Löschen eines Nutzers wird über das Hauptmenü durchgeführt. Um ins Hauptmenü einzusteigen, geben Sie den Sicherheitscode ein.

Siehe Sicherheitscode eingeben, Seite 21.

Das System zeigt das Hauptmenü an.

Schritt	Handlung	Beschreibung	Anzeige
1.	Ø, Ø	Drücken Sie \Lambda oder M, bis NUTZER LÖSCHEN ausgewählt ist.	Nutzercode einspeich Nutzer Ibschen Messemodus Einstellungen Reset
2.	ОК	Drücken Sie OK.	Nutzer (öschen 01N 02N 05INON 1-D 04N 05N 05N 06N
3.	Ø,Ø	Drücken Sie M, bis der gewünschte Nutzer ausgewählt ist.	Nutzer löschen 01N 35MON 1-D 04N 05N 05N 06N
4.	ОК	Drücken Sie OK.	Nutzer löschen Alles löschen
5.	ОК	Drücken Sie OK.	SIMON Löschen? [OK]
6.	ОК	Drücken Sie OK. Der Löschvorgang wird durchgeführt.	Nutzer löschen 01N 02N 03N 04N 05N 05N 05N
7.	ESC	Drücken Sie ESC.	Nutzercode einspeich Nutzer löschen Messemodus Einstellungen Reset

Der Nutzer wurde gelöscht. Das System zeigt das Hauptmenü an.

Nutzer und Nutzercodes löschen

Demomodus ausführen

Der Demomodus erlaubt es, durch das Leuchten und Blinken der LEDs der Erfassungseinheit sowie durch das Schalten der Relais, die Aufmerksamkeit der Besucher auf Messen und in Ausstellungsräumen zu wecken.

Der Demomodus wird über das Hauptmenü durchgeführt. Um ins Hauptmenü einzusteigen, geben Sie den Sicherheitscode ein.

i

Siehe Sicherheitscode eingeben, Seite 21.

Das System zeigt das Hauptmenü an.

Schritt	Handlung	Beschreibung	Anzeige
1.	⊘,⊗	Drücken Sie \Lambda oder 🕅, bis EINSTELLUNGEN ausgewählt ist.	Nutzer einspeichern Nutzer löschen Messemodus Einstellungen Reset
2.	ОК	Drücken Sie OK.	Einstellungen Relaischaltzeiten Digitaler Eingang LED-Heiligkeit Testmodus Demomodus Sicherheitscode
3.	Ø,Ø	Drücken Sie A oder M, bis DEMOMODUS ausgewählt ist.	Einstellungen Relaischaltzeiten Digitaler Eingang LED-Heiligkeit Testmodus Demomodus Sicherheitscode
4.	ОК	Drücken Sie OK.	<u>Demomodus</u> Inaktiv
5.	OK	Drücken Sie OK, um die gewünschte Demomodus- Variante auszuwählen: LED eingeschaltet oder Relais. LED eingeschaltet: Leuchten und Blinken der LEDs der Erfassungseinheit; Relais: Leuchten und Blinken der LEDs der Erfassungseinheit sowie Schalten der Relais.	<u>Demomodus</u> Relais
6.	Keine Handlung notwendig	Die gewünschte Demomodus-Variante startet.	-
7.	ОК	Drücken Sie OK, bis <u>Inaktiv</u> angezeigt wird.	<u>Demomodus</u> Inaktiv

Schritt Handlung Beschreibung

ESC

Anzeige

8.

Drücken Sie ESC 2-mal.

Nutzer einspeichern
Nutzer löschen
Messemodus
Einstellungen
Reset

Messemodus

ausführen

i

Der Demomodus wurde ausgeführt und wieder beendet. Das System zeigt das Hauptmenü an.

Der Messemodus erlaubt es, Nutzer zu Demozwecken vereinfacht einzuspeichern.

HINWEIS

- Es ist keine Bedienung möglich, sobald der Messemodus aktiviert ist;
- Nach einem Spannungsausfall befindet sich das System automatisch wieder im Messemodus;
- Der Messemodus schaltet ausschließlich Relais 1.

Der Messemodus wird über das Hauptmenü durchgeführt. Um ins Hauptmenü einzusteigen, geben Sie den Sicherheitscode ein.

Siehe Sicherheitscode eingeben, Seite 21.

Das System zeigt das Hauptmenü an.

Mit einem Fingerscanner

Schritt	Handlung	Beschreibung	Anzeige
1.	8,8	Drücken Sie \Lambda oder M, bis MESSEMODUS ausgewählt ist.	Nutzer einspeichern Nutzer (bschen Messemodus Einstellungen Reset
2.	OK	Drücken Sie OK.	<u>Messemodus</u> Inaktiv

de | 57

Schritt	Handlung	Beschreibung	Anzeige	
3.	OK	Drücken Sie OK, bis die gewünschte Einstellung ausgewählt ist: <u>Inaktiv</u> = Messemodus inaktiv; <u>10 min</u> = Finger bleiben 10 min eingespeichert; <u>Einmalig</u> = Finger nach Erkennung oder 10 min gelöscht Z. B: <u>Einmalig</u> .	Einmalig	
4.		Führen Sie einen Finger Touch am Sensor durch.		Status-LED leuchtet orange.
5.	Keine Handlung notwendig.	Der ausgewählte Messemodus wurde aktiviert.		-
6.		Ziehen Sie den Finger über den Sensor.		Status-LED leuchtet grün.
				Status-LED leuchtet rot.
		Das Fingerbild ist schlecht oder der Finger wurde nicht erkannt. Ziehen Sie den Finger nochmals über den Sensor.		-
7.	Keine Handlung notwendig.	Der Finger wurde eingespeichert.		Status-LED blinkt blau.
8.	OK	Drücken Sie OK, um Inaktiv wieder auszuwählen und den Messemodus zu beenden.	<u>Messemodus</u> Messemodus: Inaktiv	
9.	ESC	Drücken Sie ESC.	Nutzer einspeichern Nutzer löschen Messemodus Einstellungen Reset	

Der Messemodus wurde ausgeführt und wieder beendet. Die im Messemodus eingespeicherten Finger wurden wieder gelöscht. Das System zeigt das Hauptmenü an.

Mit einer Codetastatur

Schritt	Handlung	Beschreibung	Anzeige	
1.	Ø,Ø	Drücken Sie \Lambda oder 🕅, bis MESSEMODUS ausgewählt ist.	Nutzercode einspeich Nutzer löschen Messemodus Einstellungen Reset	
2.	OK	Drücken Sie OK.	<u>Messemodus</u> Inaktiv	
3.	ОК	Drücken Sie OK, bis Aktiv ausgewählt ist.	<u>Messemodus</u> Aktiv	
4.	Keine Handlung notwendig.	Der Messemodus wurde aktiviert.		Status-LEDs leuchten gelb.
5.		Geben Sie einen 4- zähligen Nutzercode auf dem Tastenfeld ein.		
6.	\checkmark	Drücken Sie 🗹.		Status-LEDs leuchten grün.
				Status-LEDs leuchten rot.
		Der Nutzercode wurde falsch eingegeben. Wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 1.	-	-
7.	ОК	Drücken Sie OK, um Inaktiv wieder	Messemodus Inaktiv	-
		auszuwählen und den Messemodus zu beenden.		
8.	ESC	Drücken Sie ESC.	Nutzercode einspeich Nutzer löschen Messemodus Einstellungen Reset	

Der Messemodus wurde ausgeführt und wieder beendet. Die im Messemodus eingespeicherten Nutzercodes wurden wieder gelöscht. Das System zeigt das Hauptmenü an.

Anwendung des Fingerscanners mit App



1

HINWEIS

Sie müssen den Adminkoppelungscode aus Sicherheitsgründen bei der ersten Koppelung des Systems auf einen 6-stelligen Adminkoppelungscode ändern. Merken Sie sich diesen, da dieser zum Koppeln von weiteren mobilen Geräten benötigt wird.

Schritt	Handlung	Beschreibung	Anzeige	
1.	ckey	Starten Sie die <i>ekey home App</i> .		Status-LED leuchtet blau.
2.	Laut Anweisungen am Display	Koppeln Sie das mobile Gerät mit dem Fingerscanner und verwenden Sie den werkseitigen Adminkoppelungscode 9999].		Status-LED leuchtet blau.
3.		Ändern Sie den werkseitigen Adminkoppelungscode auf einen 6-stelligen Koppelungscode Ihrer Wahl.		Status-LED leuchtet blau.
4.		Geben Sie den App- Sicherheitscode ein		Status-LED leuchtet blau, Funktions-LED links leuchtet orange.
			Bedienung mit A SE: 80134337120	pp 0180
			2.2.75.23 FS: 80222405160326 6.14.2.29 (DUAL)	
			Sicherheitscode:	-

HINWEIS

1

Sobald die *ekey home App* mit dem *ekey home Fingerscanner integra Bluetooth* verbunden ist, sind die Tasten auf der Steuereinheit gesperrt. Wenn Sie sich gerade in der Verwaltung der *ekey home Steuereinheit REG* befanden, wird die Verwaltung ohne Speichern der Daten verlassen.

Die Koppelung zwischen Fingerscanner und mobilem Gerät wurde durchgeführt. Das System befindet sich im Normalbetrieb. Sie können nun mit der Programmierung und Verwaltung des Fingerscan-Zutrittssystems via *ekey home App* beginnen.

HINWEIS

Zur Administration Ihres Bluetooth-Fingerscanners ist nun lediglich die intuitive *ekey home App* notwendig. Tippen Sie auf die gewünschten Funktionen in der App und folgen Sie den Anweisungen am Display.

Bluetooth deaktivieren	Sie könn aktiv).	en die Bluet	ooth-Funktionalität deaktiviere	en (Werks	einstellung:
	Schritt	Handlun	gsanweisung		
	1.	Starten S	ie die ekey home App.		
	2.	Wählen S	ie ADMINISTRATION aus.		
	3.	Wählen S	ie SYSTEMSTATUS aus.		
	4.	Aktivierer Fingersca	n Sie unter BLUETOOTH-EIN anner nach 15 Minuten Inaktivi	STELLUN tät deakt	GEN <u>BT auf</u> ivieren.
	Mit dieser Einstellung wird Bluetooth am Fingerscanner nach 15 Minuten in einem der folgenden Fällen deaktiviert:				
		Kein mobile Kein Finger	es Gerät wurde verbunden; r wurde aufgenommen.		
	Sie könn Steuerei	en Bluetootl nheit wieder	h durch die Eingabe des Sicher • aktivieren.	heitscode	s auf der
Weitere mobile Geräte koppeln	Sie könn Admin- t mit dem	en weitere r ozw. Benutze Bluetooth-F	nobile Geräte mit dem selbstg erkoppelungscode und mit den ingerscanner koppeln.	ewählten n App-Sicl	6-stelligen herheitscode
	Schritt	Handlung	Beschreibung	Anzeige	•
	1.	ckey	Starten Sie die <i>ekey home App</i> .		Status-LED leuchtet blau.
	2.	Laut Anweisungen am Display	Koppeln Sie das mobile Gerät mit dem Fingerscanner und verwenden Sie den selbstgewählten 6-stelligen Admin- bzw. Benutzerkoppelungscode.		Status-LED leuchtet blau.
	3.		Geben Sie den App- Sicherheitscode ein.		Status-LED leuchtet blau, Funktions-LED links leuchtet orange.
				Bedienung mit A SE: 80134337120 2.2.75.23 FS: 80222405160 6.14.2.29 (D Sicherheitscode:	NPP 0180 00326 0UAL)

Die Koppelung zwischen Fingerscanner und mobilem Gerät wurde durchgeführt. Sie können nun mit der Programmierung und Verwaltung des Fingerscan-Zutrittssystems via *ekey home App* beginnen. Die *ekey home App* ermöglicht das Verwalten von mehreren Bluetooth-Fingerscannern. Um zwischen zwei Fingerscannern zu wechseln, müssen Sie die Koppelung zwischen Fingerscanner und mobilem Gerät zurücksetzen.

HINWEIS

Beim Zurücksetzen der Koppelung werden die gespeicherten Relaisnamen und Nutzerbilder gelöscht. Die Nutzernamen und Berechtigungen bleiben am Fingerscanner gespeichert.

Schritt Handlungsanweisung

- 1. Starten Sie die ekey home App.
- 2. Wählen Sie ADMINISTRATION aus.
- 3. Wählen Sie KOPPELUNG ZURÜCKSETZEN aus.
- 4. Bestätigen Sie das Zurücksetzen mit Fortfahren.

Die Koppelung zwischen Fingerscanner und mobilem Gerät wurde zurückgesetzt. Sie können nun einen anderen Bluetooth-Fingerscanner koppeln.

Siehe Weitere mobile Geräte koppeln, Seite 62.

Sie können einen Benutzerkoppelungscode einspeichern. Sie können diesen Benutzerkoppelungscode an einer Person Ihrer Wahl weitergeben. Diese ausgewählte Person kann mit diesem Benutzerkoppelungscode mit ihrem mobilen Gerät folgende Aktionen durchführen:

- Eine Tür öffnen;
- Den App-Sicherheitscode aktivieren oder deaktivieren;
- Den App-Sicherheitscode ändern;
- Die Koppelung zwischen dem Fingerscanner und ihrem mobilen Gerät zurücksetzen.

Schritt Handlungsanweisung

- 1. Starten Sie die ekey home App.
- 2. Wählen Sie ADMINISTRATION aus.
- 3. Wählen Sie SICHERHEITSCODES ÄNDERN aus.
- 4. Geben Sie den gewünschten Benutzerkoppelungscode im entsprechenden Feld ein.
- 5. Bestätigen Sie die Eingaben mit Ändern.

Der Benutzerkoppelungscode wurde eingespeichert.

Mehrere Bluetooth-Fingerscanner verwalten

1

Benutzerkoppelungscode einspeichern

App-Sicherheitscode zurücksetzen Sie können die Koppelung zwischen Fingerscanner und mobilem Gerät über die App zurücksetzen, wenn Sie den App-Sicherheitscode vergessen haben. Auch der App-Sicherheitscode wird beim Zurücksetzen auf den werkseitigen Wert 9999 zurückgesetzt.

Schritt Handlungsanweisung

- 1. Starten Sie die ekey home App.
- 2. Tippen Sie einen falschen App-Sicherheitscode ein.
- 3. Bestätigen Sie die Eingabe mit Weiter.
- 4. Wählen Sie KOPPELUNG ZURÜCKSETZEN aus.
- 5. Bestätigen Sie das Zurücksetzen mit Fortfahren.

Die Koppelung zwischen Fingerscanner und mobilem Gerät wurde zurückgesetzt und der App-Sicherheitscode auf <u>9999</u> gesetzt. Sie können nun den Bluetooth-Fingerscanner wieder koppeln.

i

Siehe Weitere mobile Geräte koppeln, Seite 62.

System vor Verlust des mobilen Gerätes schützen Wenn Sie Ihr mobiles Gerät verloren haben, können Sie mit Hilfe eines zweiten mobilen Gerätes den Admin- bzw. Benutzerkoppelungscode ändern. Durch den neuen Admin- bzw. Benutzerkoppelungscode unterbinden Sie den Verbindungsaufbau des verlorenen mobilen Gerätes.

Schritt Handlungsanweisung

- 1. Starten Sie die ekey home App am zweiten mobilen Gerät.
- 2. Koppeln Sie das zweite mobile Gerät mit dem Fingerscanner.
- 3. Wählen Sie ADMINISTRATION aus.
- 4. Wählen Sie SICHERHEITSCODES ÄNDERN aus.
- 5. Geben Sie einen neuen 6-stelligen Admin- bzw. Benutzerkoppelungscode ein.
- 6. Bestätigen Sie die Eingabe mit Ändern.

Der Admin- bzw. Benutzerkoppelungscode im System wurde geändert. Das verlorene mobile Gerät kann nun keine Verbindung mehr mit dem Bluetooth-Fingerscanner aufbauen. Ihr System ist wieder sicher vor Zugriffen unberechtigter Personen.

Tür öffnen

Der Hauptanwendungszweck des Produktes ist die Türöffnung. Diese kann mit dem Fingerscanner, einem RFID-Transponder, der App oder mit dem digitalen Eingang erfolgen. Das System befindet sich im Normalbetrieb.

Mit dem Fingerscanner

Schritt	Handlung	Beschreibung	Anzeige	
1.		Ziehen Sie einen eingespeicherten Finger über den Sensor.		Status-LED leuchtet grün.
				Status-LED leuchtet rot.
		Der Finger wurde nicht erkannt. Wiederholen Sie Schritt 1.	-	-
2.	Keine Handlung notwendig.	Die Tür geht auf.		Status-LED leuchtet blau.

Das System befindet sich im Normalbetrieb.

1

HINWEIS

Das Öffnen mit einem RFID-Transponder ist nur bei Fingerscannern mit RFID-Funktion möglich.

Schritt	Handlung	Beschreibung	Anzeige	
1.		Halten Sie einen eingespeicherten RFID- Transponder vor die Fingerführung des	1 9»	Status-LED leuchtet grün. Kurzer Ton.
		Fingerscanners.	1 90	Status-LED leuchtet rot. Langer Ton.
		Der RFID-Transponder wurde nicht erkannt. Wiederholen Sie Schritt 1 mit einem gültigen RFID-Transponder oder halten Sie den RFID- Transponder länger oder näher vor den Fingerscanner.	-	-
2.	Keine Handlung notwendig.	Die Tür geht auf.		Status-LED leuchtet blau.

Das System befindet sich im Normalbetrieb.

Mit der App

Schritt Handlungsanweisung

- 1. Starten Sie die ekey home App.
- 2. Verbinden Sie sich mit dem Bluetooth-Fingerscanner.
- 3. Wählen Sie ZUGÄNGE aus.
- 4. Schieben Sie den Schieber der zu öffnenden Tür nach rechts.
- 5. Die Tür geht auf.

Das System befindet sich im Normalbetrieb.

Mit einem digitalen Eingang (Türtasterfunktion)

Sie können die Tür auch über die Türtasterfunktion eines digitalen Eingangs der Steuereinheit öffnen. Das Relais schaltet für die eingestellte Relaisschaltzeit. Wird der digitale Eingang länger als die eingestellte Relaisschaltzeit aktiviert, dann schaltet das Relais für die Dauer, solange der digitale Eingang aktiv ist.

System auf Werkseinstellung zurücksetzen

Sie können das System entweder über die Steuereinheit oder die App (nur in Verbindung mit einem Bluetooth-Fingerscanner) auf Werkseinstellung zurücksetzen. Suchen Sie das Gerät aus, welches am leichtesten zugänglich ist.

HINWEIS

- Alle Finger, RFID-Transponder und Nutzercodes werden unwiederbringlich gelöscht;
- Der Sicherheitscode wird auf 99 gesetzt;
- Steuereinheit und Erfassungseinheit verlieren ihre Koppelung;
- Die Relaisschaltzeiten werden auf 3 s gesetzt;
- Die LED-Helligkeit des Fingerscanners wird auf <u>LED gedimmt</u> zurückgesetzt;
- Bei der Codetastatur wird die Hintergrundbeleuchtung aktiv. Die Helligkeitsschwelle der Hintergrundbeleuchtung wird auf 50 % und die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung wird auf 33 % zurückgesetzt;
- Bei der Codetastatur werden die akustische und die optische Signalisierung für den Tastendruck sowie das akustische Signal für die Türöffnung wieder aktiv;
- Bei den KNX-Einstellungen wird <u>CV KNX vorhanden</u> wieder auf N gesetzt.

Durch das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen werden alle Berechtigungen unwiederbringlich gelöscht und die Einstellungen des Systems auf die werkseitigen zurückgesetzt. Dadurch ist Ihr System wieder im Auslieferungszustand.

Über die Steuereinheit

Das Zurücksetzen auf Werkseinstellung wird über das Hauptmenü durchgeführt. Um ins Hauptmenü einzusteigen, geben Sie den Sicherheitscode ein.

i

i

Siehe Sicherheitscode eingeben, Seite 21.

Das System zeigt das Hauptmenü an.

Schritt	Handlung	Beschreibung	Anzeige
1.	Ø,Ø	Drücken Sie \Lambda oder 🗹, bis RESET ausgewählt ist.	Nutzer einspelchern Nutzer (löschen Messemodus Einstellungen Reset
2.	ОК	Drücken Sie OK.	Reset Auf Werkseinstellung zurücksetzen Drücken Sie [OK]
3.	ОК	Drücken Sie OK.	2SEREG 2.02.76.05 Deutsch English Français Italiano Slovenščina česky

Das System wurde auf Werkseinstellung zurückgesetzt. Sie können nun das System wieder in Betrieb nehmen.

Siehe Schritt 3 von Geräte in Betrieb nehmen und Normalbetrieb herstellen, Seite 17.

Das Zurücksetzen auf Werkseinstellung wird über die App ausgelöst.

Über die App

i

HINWEIS

Das Zurücksetzen über die App ist nur bei Bluetooth-Fingerscannern möglich.

Schritt Handlungsanweisung

- 1. Starten Sie die ekey home App.
- 2. Verbinden Sie sich mit dem Bluetooth-Fingerscanner.
- 3. Wählen Sie ADMINISTRATION aus.
- 4. Wählen Sie SYSTEM ZURÜCKSETZEN aus.
- 5. Bestätigen Sie das Zurücksetzen mit Fortfahren.

Das System wurde auf Werkseinstellung zurückgesetzt. Sie können nun das System wieder in Betrieb nehmen.

Siehe Schritt 3 von Geräte in Betrieb nehmen und Normalbetrieb herstellen, Seite 17.

Software updaten

Wir verbessern unsere Produkte ständig und statten sie mit neuen Funktionen aus. Sie können ein Softwareupdate auf der Erfassungseinheit und auf der Steuereinheit entsprechend durchführen. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Fachhändler.

Fehleranzeigen und -behebung

Anzeige	Bedeutung	Abhilfe	Steuereinheit
SE: 80134337120180 2.2.76.5 FS: - 44 Keinen FS/KP gefunden	Keine Datenverbindung zur Erfassungseinheit.	Prüfen Sie die Verkabelung und die Stromversorgung.	
Alle Speicherplätze belegt	99 Finger, RFID- Transponder oder Nutzercodes wurden bereits	Löschen Sie Finger, RFID- Transponder oder Nutzercodes.	
	Der Speicher ist voll.		

Anzeige	Bedeutung	Abhilfe
System ok 89 SE: 80134337120180 2.2.76.5 FS: 80222405160326 6.14.2.29 (DUAL) Ccespert für 30 min	3-malige Eingabe eines falschen Sicherheitscodes. Systemsperre für 30 min.	Geben Sie nach 30 min den richtigen Code ein. Die 30- minütige Sperre läuft nur bei durchgehender Stromversorgung und Datenverbindung ab.
Update required	Update erforderlich.	Die Steuereinheit benötigt ein Firmware-Update.
Einspeichern Fehler	Sie haben 70 Sekunden zum Einspeichern des Fingers, des RFID- Transponders oder des Nutzercodes überschritten.	Fangen Sie mit dem Einspeichern von vorne an.
Einspeichern Fehler	Beim Einspeichern des Nutzercodes stimmen die beiden Eingaben nicht überein.	Geben Sie den gewünschten Nutzercode erneut 2-mal ein.
PIN schon verwendet von Benutzer 02N	Der ausgewählte Nutzercode wird schon von einem anderen Nutzer verwendet. Der entsprechende Nutzernamen wird angezeigt.	Wählen Sie einen anderen Nutzercode.
f geàndert auf Relais 2	Der ausgewählte Nutzercode wurde schon vom selben Nutzer für das andere Relais oder für das Doppelrelais verwendet. Der ausgewählte Nutzercode gilt nun nur noch für das letztgewählte Relais.	Falls Sie diesen Nutzercode für das erstgewählte Relais behalten wollen, wählen Sie für das neue Relais einen anderen noch nicht verwendeten Nutzercode.

Falls diese Abhilfen das Problem nicht lösen, kontaktieren Sie Ihren Händler. Falls das System zu ekey biometric systems GmbH eingeschickt werden muss, achten Sie auf eine sachgemäße Verpackung. Eine unsachgemäße Verpackung kann Gewährleistungsansprüche gefährden.

Anzeige		Bedeutung	Abhilfe
	Status-LED leuchtet rot.	Der Finger oder der RFID-Transponder wurde nicht erkannt.	Ziehen Sie den Finger nochmals über den Sensor. Prüfen Sie, ob Ihr RFID- Transponder der gültige ist.
	Alle LEDs leuchten 1 Minute rot.	Systemsperre. Sie haben 10-mal hintereinander ein unbekanntes Identifikationsmittel verwendet.	Warten Sie 1 Minute ab. Das System befindet sich dann im Normalbetrieb.
	Status-LED leuchtet sofort rot.	Keine Finger oder RFID-Transponder sind gespeichert.	Speichern Sie mindestens einen Finger oder einen RFID-Transponder ein.
Ĩ	Status-LED blinkt orange.	Keine Busverbindung zur Steuereinheit.	Prüfen Sie die Verkabelung oder nehmen Sie das Gerät in Betrieb.
	Status-LED blinkt rot/grün.	Der Sensor des Fingerscanners ohne RFID-Funktion ist verschmutzt oder kaputt.	Reinigen Sie den Sensor.
	Status-LED leuchtet blau, linke Funktions- LED blinkt rot/grün.	Der Sensor des Fingerscanners mit RFID-Funktion ist verschmutzt oder kaputt, aber die RFID-Funktion funktioniert noch.	Reinigen Sie den Sensor.

Falls diese Abhilfen das Problem nicht lösen, kontaktieren Sie Ihren Händler. Falls das System zu ekey biometric systems GmbH eingeschickt werden muss, achten Sie auf eine sachgemäße Verpackung. Eine unsachgemäße Verpackung kann Gewährleistungsansprüche gefährden. Fingerscanner
Codetastatur

Anzeige		Bedeutung	Abhilfe
	Status-LEDs leuchten rot.	Der Nutzercode wurde nicht erkannt.	Geben Sie den Nutzercode nochmals auf dem Tastenfeld ein.
1 <u>2</u> <u>3</u> ±	Status-LEDs leuchten rot.	Der gewünschte Nutzercode besteht ausschließlich aus gleichen Ziffern. Z.B. 1111, 3333;	Geben Sie einen neuen Nutzercode mit mindestens einer unterschiedlichen Ziffer ein. Z.B. 1115, 3733;
1 <u>25</u> 3	Status-LEDs leuchten rot.	Der gewünschte Nutzercode ist zu kurz oder zu lang. Z.B: 321, 987654321;	Geben Sie einen neuen Nutzercode mit mindesten 4- und maximal 8-Stellen ein. Z.B. 4321, 87654321;
1 23 3	Status-LEDs leuchten rot.	Bei der Eingabe von Menüpunkten oder Werten ist ein Fehler aufgetreten.	Lesen Sie die Beschreibung der gewünschten Funktion nochmals sorgfältig durch.
123	Status-LED leuchtet rechts rot.	3-malige Eingabe eines falschen Nutzercodes. Systemsperre für 1 bzw. 15 Minuten.	Geben Sie nach 1- bzw. 15-minütiger Sperre einen richtigen Nutzercode ein. Die 1- bzw. 15-minütige Sperre läuft nur bei durchgehender Stromversorgung und Datenverbindung ab.
	Status-LEDs blinken abwechseInd gelb.	Keine Busverbindung zur Steuereinheit.	Prüfen Sie die Verkabelung oder nehmen Sie das Gerät in Betrieb.

Falls diese Abhilfen das Problem nicht lösen, kontaktieren Sie Ihren Händler. Falls das System zu ekey biometric systems GmbH eingeschickt werden muss, achten Sie auf eine sachgemäße Verpackung. Eine unsachgemäße Verpackung kann Gewährleistungsansprüche gefährden.

Instandhaltung

Das System ist grundsätzlich wartungsfrei.

Die Sensorfläche des Fingerscanners ist aufgrund der immer wiederkehrenden Verwendung (Finger ziehen) praktisch selbstreinigend. Falls der Fingerscanner trotzdem verschmutzt, reinigen Sie ihn sanft mit einem feuchten (nicht nassen), nicht kratzenden Tuch. Geeignet sind Wattestäbchen, Mikrofaser- und Brillentücher. Nicht geeignet sind sämtliche baumwollenthaltende Stoffe, Papierhandtücher und Papiertaschentücher, Küchenschwämme, befeuchtete Geschirrtücher und Küchenrollen. Verwenden Sie reines Wasser ohne Reinigungsmittelzusätze.

Reinigen Sie zur Sicherheit die Codetastatur von Zeit zu Zeit von Fingerabdrücken und Verschmutzungen mit einem feuchten (nicht nassen), nicht kratzenden Tuch. Verwenden Sie reines Wasser ohne Reinigungsmittelzusätze.

Entsorgung

Gem. Richtlinie 2002/96/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Januar 2003 über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltfreundliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräte (WEEE) sind nach dem 13.08.2005 gelieferten Elektro- und Elektronik-Altgeräte der Wiederverwertung zuzuführen. Sie dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Da die Entsorgungsvorschriften innerhalb der EU von Land zu Land unterschiedlich sein können, sprechen Sie Ihren Fachhändler im Bedarfsfall an.



Konformitätserklärung

Hiermit erklärt ekey biometric systems GmbH, dass das Produkt den einschlägigen Richtlinien der Europäischen Union entspricht.

Urheberschutz

Copyright © 2016 ekey biometric systems GmbH.

Inhalte, Artwork und alle enthaltenen Ideen dieser Bedienungsanleitung unterliegen den geltenden Urheberrechtsgesetzen. Eine Übermittlung, Überlassung oder Weitergabe dieses Inhalts oder Teilen daraus an Dritte bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung von ekey biometric systems GmbH. Original-Dokumentation.

Österreich

ekey biometric systems GmbH Lunzerstraße 89, A-4030 Linz Tel.: +43 732 890 500 0 office@ekey.net

Schweiz & Liechtenstein

ekey biometric systems Est. Landstrasse 79, FL-9490 Vaduz Tel.: +41 71 560 54 80 office@ekey.ch

Italien

ekey biometric systems Srl. Kopernikusstr., 13/A, I-39100 Bozen Tel.: +39 0471 922 712 italia@ekey.net

Deutschland

ekey biometric systems Deutschland GmbH Industriestraße 10, D-61118 Bad Vilbel Tel.: +49 6187 906 96 0 office@ekev.net

Region Adria Ost

ekey biometric systems d.o.o. Vodovodna cesta 99, SLO-1000 Ljubljana Tel.: +386 1 530 94 89 info@ekey.si



ID164/500: Version 2, 2016-01-13 Media-Center-ID: 3002

www.ekey.net

Made in Austria